made to perform

NUMACONCERT live performance digital piano & high definition keyboard controller



Version 1.1





Operation Manual 🕀 🖪



Important Safety Instructions



Please read the entire manual. It contains all the information you need to use this unit.

Please follow the instructions in the manual. The warranty will be void if unauthorized work is carried out on the instrument Only accessories that are specified by the manufacturer should be used with this unit. Use the unit only as specified in this manual.



DANGER!

Risk of electric shock.

Do not open the chassis. There are no user serviceable parts inside. The unit should only be serviced by qualified service staff.



Mains

The unit can be powered with 100 – 240VAC. The unit is secured by a 250V 500mA F type fuse. Replace the fuse with one of the same type and value.

This unit must be earthed.

Do not use a damaged power cord.



Humidity

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the unit to rain or moisture. Never place containers with liquid on the unit. Do not use the unit near water, eg swimming pool, bathtub or wet basement.

If the unit is moved from a cold place to a warm room, condensation may occur inside. To avoid damage please allow the unit to reach room temperature before switching on.



Installation

Always use a stable rack to place the keyboard on. Please be aware of its size and weight.

Cleaning / Maintenance

Never use any abrasive detergent, which may damage the surface. We recommend a slightly moist micro-fibre cloth.

Packaging

Please keep all packaging, and use it to protect the keyboard when transporting, eg if servicing is required.

Safety Instructions	4	
Your new NUMA Concert	6	
How functions are shown in this manual Control panel / Connections	7 7	
Before using the NUMA Concert	8	
Presets / Sounds	9 9 9 9 9	Demo songs Preset recall Sound engine / Sound selection EQ / Volume Transpose Pitch Wheel
Layer / Split	10 10 10 10 10 11 11	Layer Split Split / layer level Split point Octave Upper / Lower Hold Expression
Effects	12 12 12	Effect selection Effect assign to splits / layer Free Wheel
Strings Resonance	13 13	Strings Res Strings Res setting
Velocity	14	Velocity
Autoset function	15	Autoset
Global functions	16 16 17 17	Fatar Touch Store presets Restore factory presets Panic, Master Tune, System
MIDI Module and functions	18 18 19 20 20	MIDI connection Masterkeyboard funct.: A/B zones Sound selection, Effects control Record of adjustments Master Tune
Troubleshooting	21	
Declarations	23	
Appendix	90 91 92	MIDI Implementation Chart Specifications / dimensions Preset list / copy sheet

Thank you very much for choosing the NUMA Concert. You have obtained a state-of-the-art keyboard made by the renowned manufacturer Studiologic.

The NUMA Concert is easy to operate, and offers a perfect keyboard touch. We recommend that you read the entire manual carefully to take full advantage of all the functions of your new NUMA Concert.

An overview of the functions of the NUMA Concert:



All operation buttons are marked in bold italic in this manual (eg **On/Off**).

If you have to press two buttons at the same time, it is indicated by & (eg *Split & Bass 2*). You can either press both buttons at the same time, or press and hold one button while pressing the other button.

Key combinations with *Function* are always marked *red* in this manual. First press and hold *Function* while pressing the other button (eg *Function & Transpose*).

Values in the display of the NUMA Concert are marked **bold** (eg **P01**).

To adjust the values, use the **Value+/-** buttons under the display. To make the value change in steps of 10 rather than 1, press and hold **Value +/-** below the display for a few seconds.

You will find tips and further information in text passages marked by the Studiologic logo.

How functions are shown in this manual



Source panel Display - Value +/- buttons Sourd Bank Dudy split and system configuration Duput Value adjustment Sound, split and system configuration Cuput Duput Image: Compute of the panel Sound, split and system configuration Cuput Duput Image: Compute of the panel Sound, split and system configuration Cuput Cuput Duput Image: Compute of the panel Sound, split and system configuration Cuput Cuput Duput Duput

Connections / Back view



Power connection	Use the power chord supplied with the instrument to con- nect it to the power socket. Switch the unit on by using the power button near to the power socket.
Music stand	The music stand supplied can be attached to the brackets on the back of the unit.
Sustain / Expression pedal	Connect the sustain pedal VFP 1 supplied with the unit at the socket which is labelled <i>Hold</i> . At the socket labelled <i>Expression</i> , you can plug in the Studio-logic pedal VP 25, which is available as an option.
	specifications.
Audio output	Connect the audio outputs Left and Right with the inputs of your mixing desk or amplifier etc.
Headphones	Plug in your headphone(s) at one of the headphone outputs. You can use up to two headphones at the same time.
Volume	When you use the instrument for the first time, we recom- mend you to turn the Volume knob on the Output section to not more than half way between 0 and Full. While you are

to not more than half way between 0 and Full. While you are playing you can adjust the volume as you choose. Adjusting the **Volume** knob effects all audio and headphone outputs at the same time.



CAUTION:

To prevent hearing damage you should – as with all audio devices – avoid using the instrument at high volume for long periods.

Audio inputYou can plug in external audio devices, such as mp3-players
for playback or MIDI sound modules, at the audio input. The
Level knob near the jack on the back of the instrument is for
adjusting the input level.

USB For data transmission via USB, connect the instrument to your computer with a USB cable. The first time you switch it on, the instrument will be recognized by your computer automatically and the appropriate driver will be installed by the OS (class compliant).

Presets / Sounds





Split point definition

• in combination with Octave Lower - Upper and Point

Layer sound selection

• Relative level of Layer 1/2 and split zones

- Layer To play two sounds at the same time over the whole keyboard, press both corresponding sound selection buttons at the same time (eg Concert Grand & Pad 2).
- Split Playing two sounds in different keyboard zones is called Split mode. Press **Split** to activate this function and the button will light up. For the upper split zone the last selected sound is automatically used. If you want to change the sound for the upper split zone just press the corresponding button (eg Stage Grand). To change the sound for the lower split zone, press **Split** and the corresponding sound select button at the same time (e.g. Split & Bass 1). If you want to quit the split mode and use all 88 keys to play the same sound, press **Split** again. **Please note:** that the same Split point will also be activated on the Midi Zones (Lower to left / Upper to right)
- Split / Layer level Use the **Balance** knob of the Output section to adjust the relative level of layer 1 to 2 or the lower to upper split zone.
 - Split point To adjust the split point, press *Function & Point*. The display shows the actual selected split point. Using the keyboard (or *Value* +/-), select the highest note for the lower split zone. Press Function again to keep the adjustment and quit the split point mode.

Octave Lower / You can select the octave transposition for both layer and **Octave Upper** split zones independently. Use Function & Octave Lower to make adjustments for the lower split zone / layer 2 and Function & Octave Upper for the upper split zone / layer 1. No octave transposition is indicated by **0** in the display. Available values are -3 to 3 an. That means that adjustments of ± 3 octaves are possible. Press Function again to keep the adjustment and quit the octave lower / upper mode.

Display - Value +/-• Display and adjustment of Hold / Expression



• in combination with *Hold* and *Expression*

Hold - Expression • Pedal assign to Layer and Split zone

Press **Function & Hold** to choose to which zone (split or layer) the sustain pedal should be applied. The display will show you the following options, which you select using **Value** +/-:

Hold

Display / Option	Hold applies to
U-L (Upper/Lower)	both split zones / layer
U (Upper)	upper split zone / layer 1
L (Lower)	lower split zone / layer 2

Press *Function* again to keep the adjustment and quit the hold mode.

Tip: This function is very useful if you would like to play in split mode, with a piano sound with sustain in the upper zone, and a walking Bass without sustain in the lower split zone.



Press **Function & Expression** to choose to which zone (split or layer) the expression pedal shall be applied. The display will show you the following options, which you select using **Value +/-**:

Display / Option	Expression applies to
U-L (Upper/Lower)	both split zones / layer
U (Upper)	upper split zone / layer 1
L (Lower)	lower split zone / layer 2

Press *Function* again to keep the adjustment and quit the expression mode.

Tip: This function is very useful if you would like to play in layer mode, eg with a piano sound and a pad sound. The volume of the pad sound can be then controlled with the expression pedal.

Expression

Effects



Effect selection To select a Modulation or Reverb effect, step through the algorithms by tapping the corresponding *Select* button. The selected effect is indicated by LED. If no LED is lit up, no effect is active. Both effect machines can be used independently at the same time.

Use the **Amount** or **Mix** knob to adjust the intensity or the effect mix.

Effect assign for
Splits / LayerIn Split or Layer mode you can choose if an effect is
applied to just one or both sounds. Press and hold *Function*
while selecting the appropriate *Assign* button at the same
time. The display will show the following options from which
you make a selection, using *Value* +/-:

Display / Option	Effect applies to
U-L (Upper/Lower)	both split zones / layer
U (Upper)	upper split zone / layer 1
L (Lower)	lower split zone / layer 2

Press *Function* again to keep the adjustment and quit the effects assign mode.

Tip: This function is very useful if you would like to play in split mode an Organ sound with Rotary effect at the upper zone and a Bass at the lower split zone, which obviously should not have this effect. The assignment can be individually adjusted for both effect machines. Independent of the actual status of the effect machines (selected effect or off), adjustments can be made.

Free Wheel The *Free* wheel can either send the modulation data defined by the MIDI standard (Vibrato) or control a second parameter of the internal processed modulation effect, namely the modulation speed.

To access the settings press *Function & Free Wheel*. The display shows both options **Mod**ulation and **Eff**ect between which you can choose using *Value* +/-. To adjust the modulation speed with the *Free* wheel, choose **Eff**ect.

Press *Function* again to store the adjustment and quit the free wheel mode.



• in combination with Strings Res

The String Resonance Modelling includes 3 natural effects:

Strings Resonance: this effect has been analyzed and reproduced by the Studiologic Lab's team and implemented with many improvements, that allow to have a very warm and natural effect (as compared to many other instruments) with a wider frequency response and a very realistic sound. The effect reproduces the resonance of all strings, when the Damper pedal is pressed, creating a kind of very typical acoustic reverberation of all strings and their harmonics.

Sympathetic Resonance: playing a key on an acoustic piano allows the damper of that particular note to be released, and it also lets the string/s of that key play and resonate. As a consequence, even when only one key is kept pressed, any other key played on the keyboard can resonate, if there are harmonics positioned in the same frequency range. In other words, a very subtle but evident partial string resonance can be heard also when the Damper pedal is not pressed and few keys are played. Numa Concert also reproduces this natural acoustic effect.

Soundboard resonance: acoustic pianos (and in particular the grand pianos) are very reactive structures, that resonate with the played notes (as well as with external sound sources) even without activating the damper pedal (also due to the top octvave strings, normally without any damper). This "soundboard resonance" is so evident that a piano tuner needs to artificially stop all other strings (with felt of clothes) when tuning the instrument. The Numa Concert also reproduces this natural effect, that completes the Strings Resonance Modelling.

To access the settings press **Function & Strings Res**. the display shows the current level, from Off to 10, and the amount of all 3 above described Strings Resonance effects can be controlled according to your taste (suggested levels: 3-4)

Note: when a Modulation Effect is selected (e.g. Chorus etc) the Strings Resonance is automatically set to Off, in order to avoid any over post-processing of the selected sound.

Strings Res

Strings Res setting



• in combination with Velocity

Velocity The velocity defines the touch sensitivity of the keyboard. On the NUMA Concert you can choose from 5 different velocity curves. Enter the velocity mode by pressing *Function & Velocity*. The display indicates the different curves as Ft, L, M, H and Fixed Use *Value* +/- to select the appropriate velocity.

When you enter in the Fixed velocity area, by pressing the Value + after the H velociy, all MIDI values are displayed and selectable, starting from **001** to the maximum value of **127**, using *Value* +/-.

Press *Function* again to keep the adjustment and quit the velocity mode, or press Value - to go back to the other Velocities.

Curve	Dynamic range	Application
Ft (Fatar Touch)	Adjustments to your touch and equipment.	Please refer to the Global functions pages.
L (Low)	pp ff	A soft touch of the key results in a relatively loud sound; an easy touch for all playing styles.
M (Mid)	ppff	A touch sensitivity referred to a standard Normal curve, both for Piano and all other sounds, with full dynamic control over the entire range.
H (High)	ppff	The dynamic range is always complete and it is possible to play very soft, while for louder parts more force (velocity) is needed.
F (Fixed)	ppff	Regardless of the force applied to a key, always the same loudness value is generated both internally and via Midi.

The curves have the following characteristics:



In order to make the live performance very easy, without the need of using the powerful preset programming, the instrument has an easy Auto set functions that automatically memorizes the effect (and related parameters) selected for each sound, recalling it simply when selecting the sound.

In other words, the instrument memorizes the effect that you have choosen and edited (with the parameter accessed by the Free Wheel) making the live performance easy and effective.

As an example, if you are playing with the Concert Grand sound you will probably not use any effect, while you will normally associate a Phaser effect with the E.Piano 1 (the typical Rhodes sound). Since the instrument automatically records your selections, when selecting the Grand Piano sound the Phaser (choosed for the E.Piano 1) will be automatically turned off, avoiding the need of any other programming. The same result will be obtained for each sound and the selected effect (for instance: Rotary with the Organs, Chorus with a Pad sound etc) of any combination of your choice.

The Free Wheel controls different parameters, according to the selected Modulation Effect: as an example, it controls the speed of the Tremolo, the feedback and speed of the Phaser and the Slow/Fast control of the Rotary.

This function, in addition to the Auto Set function described above, makes the live performance even more effective and totally user's friendly. Autoset

Global functions

Display - Value +/-· Display and value adjustments



• in combination with Store

Storage of presets

 Create your own velocity curve

Fatar Touch

With the unique Fatar Touch feature you can create your own personal velocity curve and adjust the NUMA Concert to your playing style, with a feature not found in any other intrument. Press Fatar Touch: start playing on the keyboard and NUMA Concert learns your playing range and style. You have approx 1 minute time to play, with any possible dynamic expression, allowing the system to adjust the velocity curve to your playing characteristics. If you like to stop the process earlier, just press Fatar Touch again. The display shows alternating Y and N. Now you can check your personal velocity curve by playing the keyboard again. If you are happy with the result and you like to store this curve, press Value-(Y). To cancel the store process and discard the curve, press Value+ (N).

Store presets To store your settings and adjustments permanently in a preset, press Function & Store. Use Value +/- to select one of the 50 preset locations P01 to P50 which are shown in the display.

> Press *Function* again. Now the display shows alternating **Y** and N. To confirm storage press Value- (Y). The following parameters will be stored in the preset:

Sound(s)	Pedal-assigns
Layer	Effect(s) - Mix / Amount
Split	Effect assign(s)
Split/Layer-Balance	Free Wheel
Split point	Velocity curve
Octave Upper / Lower	Fixed Velocity value

To cancel store press *Value*+ (N).

Note: The presets P01 to P24 are factory presets which you can overwrite.

¹⁶ NUMA Concert by Studiologic®



If you like to restore the factory presets, turn the instrument off, then press and hold the three buttons *Function & Panic & Store* while switching the instrument on again. The display now shows **FAC**. After releasing the three buttons the factory presets are restored.

Warning: This function will irrevocably delete and overwrite all prior stored settings of the preset numbers **P01** to **P24** (your user presets) and your Fatar Touch velocity curve with the original factory settings!

If something unexpected occurs, eg hanging MIDI notes, press *Function & Panic* to send MIDI Controller 123 (all notes off) on all 16 MIDI channels. This command stops all connected sound modules, and the instrument itself, from playing any sounds. The display briefly shows **PAN**.

Press *Function & Master Tune* to tune your instrument to other instruments. Values from **-99** to **99** cent (hundredth of a semi-tone) are available. The values are displayed and can be adjusted using *Value* +/-.

Press **Function** again to keep the adjustment and quit the master tune mode. The Master Tune setting will be kept until the instrument's power is switched off.

Note: The NUMA Concert offers the fantastic possibility to tune other MIDI sound expanders congruent to the tuning of the instrument!

By pressing *Function & System* the instrument displays its firmware version. Updates of the firmware and the sound library are accessible via USB.

To update the firmware or sound library, press and hold **System** while switching on the instrument. The display shows **SYS**.

Now you can transfer all internal data using the computer software available for download from our website. After successful data transmission restart the instrument by switching the power off and on again.

Restore factory presets



Panic

Master Tune

E

System

MIDI Module and functions



MIDI connection

MIDI (Musical Instruments Digital Interface) is a standard for data transmission between sound modules, sythesizers, computers and music software. The MIDI Out of a device can be connected with the MIDI In of another device, while incoming data arriving at the MIDI In are duplicated at the MIDI Thru socket.



The NUMA Concert sends MIDI data on the MIDI Out and at the same time via the USB port. MIDI data are received via MIDI In.

By using the MIDI Module **On/Off** button, you can enable the NUMA Concert to send all MIDI data at the MIDI Out and via USB.

The Volume knob sends the MIDI Control 7 (MIDI volume) To enable or disable the two MIDI Zones, press the related buttons (A-Lower, B-Upper) keeping pressed the *Edit/Zones* button.

By pressing *Edit*, the two MIDI Zone buttons alternatively light up and the display shows L and U; it's now possible to select the MIDI zone to be edited, by pressing the related button (*A-Lower, B-Upper*) and access to the edit functions: Program Change, Bank LSB, Bank MSB, Channel and Octave.

To select the desired Edit function, press repeatively the **Edit** Button. The value of the actual function will be shown in the display and can be adjusted with *Value* +/-.

MIDI Channel 16: On MIDI Channel 16 the instrument sends all the MIDI data of all buttons, knobs and keys you activate.

Masterkeyboard functions: A/B zones



You can play and control the sounds with other MIDI devices or with your computer via MIDI and USB.

The internal sounds can be selected via MIDI Program Change according to the General MIDI (GM) standard.

Instrument	Program Chan	ige
Concert Piano	0	1
Stage Piano	1	2
E Piano 1	4	5
E Piano 2	2	3
E Piano 3	5	6
Clav	7	8
Pad 1	50	51
Pad 2	48	49
Organ 1	17	18
Organ 2	18	19
Bass 1	32	33
Bass 2	33	34

Please note: Sometimes MIDI Program Changes are labelled 1 to 128. In this case, please refer to the Program Change numbers in the third column.

Two sounds at the same time can also be played via MIDI: one on MIDI channel 1, another on MIDI channel 2. For both MIDI channels you can choose from all 12 internal sounds. This is independent of the actual selected mode (eg split mode)!

All selected sounds will be indicated by their LED lit up.

Both effects processors can be MIDI controlled using the MIDI control changes shown below.

Paramter	MIDI CC	Value
Reverb Mix	91	0 - 127
Reverb Algorithm	80	0 = Off, 1 = Room,
		2= Hall, 3 = Delay
Modulation Amount	93	0 - 127
Modulation Algorithm	81	0 = Off, 1 = Chorus,
		2 = Phaser, 3 = Rota-
		ry,
		4 = Tremolo
Modulation Speed	13	0 - 127

Sound selection

Effects control

Record of adjustments The NUMA Concert sends on MIDI Channel 16 all parameters and adjustments you make. That way you can, for example, record the dynamic change of the *Amount* of the Rotary effect in a MIDI sequencer.

Master Tune The NUMA Concert can send its Master Tune via MIDI as a standardized MIDI System Exclusive message. This is independent of the selected MIDI channel. To access this feature, switch the MIDI Module on.

Most external MIDI sound modules are able to understand this message; by receiving this message they tune themselves automatically, according to the instrument's tuning. Please refer to the manual of the external sound module, to see if it can process this MIDI message and what settings have to be applied.

Note: Please make sure that the connected sound module or the sequencer software is able to receive and process this MIDI System Exclusive tuning message. This function is often deactivated by default. Please refer to the manual of the corresponding device or software, to find how to activate the MIDI SysEx feature. Please also note, that the MIDI channel of the device (sometimes refered to as the "basic channel") must be identical to the MIDI channel on which your instrument is sending the MIDI SysEx data.

Problem	Possible cause	Solution
The instrument does not turn on.	No power is supplied. Defective power cable. Fuse is blown inside the instrument	Please make sure that power is available and switched on. Check the power cable and the internal fuse and replace if needed, with fuse as specified.
The instrument does not send MIDI data.	MIDI Module is swit- ched off.	Switch MIDI Module on by pressing On/Off .
The instrument can not be controlled via MIDI.	MIDI data are not sent on MIDI channel 1 or 2	Please send MIDI data only on MIDI channel 1 and/or 2
The instrument just plays / sends a fixed velocity value	Fixed Velocity is selected.	Select a different velo- city curve.
No sound is heard.	Sound Bank is switched off. Volume is set to 0. Defective connecting cable / headphone. A sustain pedal is connected to Expres- sion pedal input.	Switch Sound Bank on by pressing On/Off . Set the Volume to a higher level. Change the cable / headphone. Unplug the sustain pedal from expression pedal in.
Only one sound is heard in split or layer mode.	Balance knob is set to either Upper or Lower.	Change the Balance value.
No sound from the audio input is heard.	Level of Audio In is set to minimum. External sound de- vice is not playing. Defective cable con- nection.	Adjust <i>Level</i> . Check if the external sound device sends audio signal. Change the connection cable.
Sustain pedal holds notes if it is not pressed, but cuts notes if pressed.	A non suitable pedal is connected and/or the instrument has not recognized the pedal's polarity	Use the proper Pedal and/or turn the instru- ment off and on again, without pressing the pedal, to allow the in- strument to recognize the pedal's polarity
Adjustments (eg of effect Amount or effect Mix) are not sent by the instrument or cannot be recorded with a sequencer software.	The instrtument is not set to MIDI chan- nel 16. The MIDI Input of the sequencer is not set either to channel 16 or to "all inputs".	Set MIDI Module to MIDI channel 16 and switch it on. Set the input of the sequencer to MIDI channel 16 or to "all inputs".
Other MIDI sound modules do not automatically tune themselves to the inter- nal instrment's tuning.	The external sound module ignores MIDI SysEx messages. The MIDI channels are not identical.	Enable the sound module to receive and process MIDI SysEx messages. Set the instrument and the external sound module to the same MIDI channel.

Troubleshooting

Every product from Studiologic has been carefully manufactured, calibrated and tested, and carries a warranty. Damage caused by incorrect transport, mounting or handling is not covered by this warranty. For any further informations please refer exlusively to your dealer and/or local distributor.

This product complies with the European Directives:2004/108//ECEMC DirectiveDIN EN 55013EMC radio disturbance of sound, TV and
associated equipmentDIN EN 55020EMC immunity of sound, TV and
associated equipment

Recanati, 20. 05. 2012 Marco Ragni, Chief Executive Officer

This declaration becomes invalid if the device is modified without approval.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

· Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Unauthorized changes or modification to this system can void the user's authority to operate this equipment.

This product is manufactured according to the 2002/95/EC directive.

The purpose of this EG Directive 2003/108/EG is, as a first priority, the prevention of waste electrical and electronic equipment (WEEE), and in addition, the reuse, recycling and other forms of recovery of such wastes so as to reduce the disposal of waste. Please help to keep our environment clean.

To ensure maximum quality all Studiologic by Fatar devices are always engineered to be state-of-the-art products, therefore updates, modifications and improvements are made without prior notice. Technical specification and product appearance may vary from this manual.

All trademarks used in this manual belong to their respective owners.

No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior consent of the copyright owner:

FATAR Srl Zona Ind.le Squartabue 62019 Recanati, Italia Warranty

CE-Conformity

FCC-Regulation

RoHS-Conformity



Disposal / WEEE



State of the art

Trademarks

Copyright





Bedienungsanleitung

Wichtige Sicherheitshinweise



Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig. Sie finden dort alle Informationen, die Sie zum Einsatz des Gerätes benötigen.

Bei Fremdeingriffen in das Gerät erlischt die Garantie. Betreiben Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit der Bedienungsan- leitung.

Verwenden Sie nur vom Hersteller spezifiziertes Zubehör.



ACHTUNG!

Gefahr durch Stromschlag!

Das Gerät nicht öffnen. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer verwendbaren Teile. Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.



Netzanschluss

Bevor Sie das Gerät mit dem Stromnetz verbinden, überprüfen Sie bitte sorgfältig, ob die Netzspannung für das Gerät geeignet ist. Das Gerät kann mit einer Wechsel-Spannung von 100V bis 240V betrieben werden.

Das Gerät wird durch eine interne Sicherung geschützt. Verwenden Sie nur Sicherungen vom gleichen Typ und gleichen Kenndaten: 500mA, F, 250V. Die Sicherung befindet sich neben dem Netzstecker (vgl. Seite 5) und kann nur mit abgezogenem Netzstecker ausgetauscht werden.

Das Gerät muss beim Betrieb geerdet sein. Verwenden Sie keine defekten Anschlussleitungen.



Feuchtigkeit

Um eine Gefährdung durch Feuer oder Stromschlag auszuschließen, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Auch Spritzwasser oder tropfende Flüssigkeiten dürfen nicht in das Gerät gelangen. Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten, z. B. Getränke oder Vasen, auf das Gerät.

Wenn das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, kann sich im Inneren Kondensfeuchtigkeit bilden. Erst einschalten, wenn sich das Gerät auf Raumtemperatur erwärmt hat.



Montage

Achten Sie bei der Aufstellung auf eine stabile Unterlage. Das Gerät ist sehr breit und kann leicht kippen.

Reinigung / Pflege

Never use any abrasive detergent, which may damage the surface. We recommend a slightly moist micro-fibre cloth.

Hinweis zur Verpackung

Bitte bewahren Sie die Verpackung des Gerätes auf. Damit ist

Sicherheitshinweise	24	
Ihr neues NUMA Concert	26	
Hinweise zur Anleitung Bedienfeld / Anschlüsse	27 27	
Inbetriebnahme	28	
Presets / Klänge	29 29 29 29 29 29 29	Demo Songs Presets aufrufen Klangerzeugung / Klangauswahl EQ / Lautstärke Transposition Pitch Wheel
Tastatur-Zonen	30 30 30 30 30 31 31	Layer Split Lautstärke Split / Layer Splitpunkt Octave Upper / Lower Hold Expression
Effekte	32 32 32,33	Effekt wählen Effektzuordnung bei Split / Layer Free Wheel
Anschlagsdynamik	33 34 34	Velocity Fixed Velocity Fatar Touch
Globale Funktionen	34 35 35 35 35	Preset Speichern Werks-Presets wiederherstellen Panic Master Tune System
MIDI	36 37 37 38 38	MIDI Verbindung Masterkeyboard-Funktionen Klangauswahl Effekt-Steuerung Änderungen aufzeichnen Master Tune
Fehlerbehebung	39	
Rechtliches	41	
Appendix	90 91 92	MIDI Implementation Chart Spezifikationen /Abmessungen Preset Liste / Kopiervorlage

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen NUMA Concert! Damit haben Sie sich für ein erstklassiges Keyboard des renommierten Herstellers Studiologic by Fatar entschieden.

Bei der Entwicklung des NUMA Concert wurde, neben der hervorragenden Tastatur, ein besonderes Augenmerk auf eine einfache und intuitive Bedienung gelegt. Wir empfehlen, diese Anleitung aufmerksam durchzulesen, damit Sie alle Funktionen des NUMA Concert voll ausschöpfen können.

Hier zunächst eine Übersicht über die Ausstattungsmerkmale Ihres neuen NUMA Concert:



Alle Bedienelemente werden in dieser Bedienungsanleitung **fett kursiv** hervorgehoben (z.B. **On/Off**).

Sollen zwei Tasten gleichzeitig gedrückt werden, wird dies durch & gekennzeichnet (z.B. **Split & Bass 2**). Sie können entweder beide Tasten gleichzeitig drücken, oder eine Taste gedrückt halten während Sie die zweite Taste drücken.

Tastenkombinationen mit **Function** werden **rot** hervorghoben. Drücken Sie zuerst Function und halten diese Taste gedrückt, während Sie die zweite Taste wählen (z.B. **Function** & **Transpose**).

Anzeigen und Werte des Displays werden in dieser Bedienungsanleitung **fett** geschrieben (z.B. **P05**).

Die jeweiligen Einstellungen werden über **Value** +/- ver- ändert. Halten Sie die **Value** +/- Taster unter dem Display länger gedrückt, so springt die Wertänderung von 1er auf 10er Schritte.

Weiterführende Tipps und Anmerkungen sind mit dem Studiologic-Logo versehen.

Hinweise zur Anleitung



Bedienfeld Display - Value +/-Taster Sound Bank Output Anzeige und Anpassung von Klang-, Split- und System-Einstellungen EQ und Lautstärke-Regelung Einstellungen Seite 29-31, 33-35 Seite 29, 30 **MIDI Module** Effects Fatar Touch Masterkeyboard Funktionen Modulations-/ Reverb-Effekte Eigene Anschlagdynamik Seite 36 Seite 32 Seite 34

Connections / Back view



D

Netzanschluß	Schließen Sie Ihr NUMA Concert über das mitgelieferte Netz-
	kabel an das Stromnetz an. Das Gerät schalten Sie über den
	daneben befindlichen Kippschalter ein und aus.

Notenhalter Der mitgelieferte Notenhalter wird in die rückwärtig angebrachte Halterung eingesteckt.



Sustain / Expression pedal	Schließen Sie das mitgelieferte Sustain Pedal VFP 1 an den Pedaleingang mit der Bezeichnung Hold an. An der Pedalbuchse Expression kann das optional erhältliche Pedal VP 25 von Studiologic angeschlossen werden.
	Anmerkung: Möchten Sie andere Pedale anschließen, beachten Sie bitte die Spezifikationen auf Seite 65.
Audio Ausgang	Verbinden Sie die beiden Audio Out Left (Links) und Right (Rechts) mit den Eingängen eines Mischpults, Verstärkers.
Kopfhörer	Schließen Sie an einer der beiden Headphones-Buchsen einen Kopfhörer an. Sie können zwei Kopfhörer parallel betreiben.
Lautstärke einstellen	Stellen Sie anfangs den Volume- Regler der Output Sektion etwa mittig zwischen den Einstellungen 0 und Full ein. Wäh- rend Sie spielen kann die Lautstärke beliebig nachgere- gelt werden. Die Einstellung wirkt gleichzeitig auf die Audio- und Kopfhörer-Ausgänge.
	VORSICHT: Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie - wie bei allen Au- dio-Geräten empfohlen - das NUMA Concert nicht über län- gere Zeit mit hoher Lautstärke betreiben.
Audio Eingang	An den Audio-In kann ein externes Gerät, wie z.B. ein mp3- Player oder MIDI-Klangmodul angeschlossen werden. Mit

Audio-Eingangs angepasst.

USB Um Daten über USB zwischen Ihrem Computer und dem NUMA Concert auszutauschen, verbinden Sie beide Geräte mit einem USB-Kabel. Nach dem ersten Anschalten des NUMA Concert wird dieses vom Betriebssystem automatisch erkannt und ein passender Treiber installiert.

dem Level-Regler an der Rückseite wird die Lautstärke des

MIDI Eine Beschreibung der MIDI-Verbindung finden Sie auf Seite



in eine andere Tonart

Gesamtlautstärke

Demo songs

Presets aufrufen

Klangerzeugung / Klangauswahl

EQ / Lautstärke

Transposition

Drücken und halten Sie Demo gedrückt, um sich die Demo-Songs anzuhören. Die Demo-Songs starten automtisch und im Display wird **DEM** angezeigt. Mit **Value** +/- wählen Sie den nächsten bzw. vorherigen Demo-Song. Drücken Sie Demo erneut, um die Wiedergabe zu stoppen und den Demo-Modus zu verlassen.

und Transpose

Immer wenn das NUMA Concert im Display P gefolgt von einer zweistelligen Zahl anzeigt (z.B. P05), können Sie mit Value+/- das Preset wechseln.

Werksseitig stehen 24 Demo-Presets zur Verfügung (P01 -P24). Eine Beschreibung der Werks-Presets finden Sie im Anhang (Appendix) auf Seite 66 und 67.

Die interne Klangerzeugung können Sie über die Taste **On/Off** ein oder aus schalten.

Die Klänge wählen Sie direkt über die 12 beschrifteten Taster aus. Ist ein Klang ausgewählt, leuchtet seine LED / Taste.

Um den Klang des NUMA Concert an die Umgebung anzupas- sen, können Sie sowohl tiefe als auch hohe Frequenzen über die Bass- und Treble-Regler der Output-Sektion anheben oder absenken. Die Lautstärke stellen Sie über Volume ein.

Wenn Sie in einer schwierigen Tonart spielen müssen, können Sie mit Hilfe der Transposition die Tastatur auf eine für Sie angenehme Tonart einstellen (z.B. von Fis-Dur um einen Halbton tiefer auf F-Dur).

Drücken Sie *Function & Transpose*. Mit *Value* +/- stellen Sie die Transposition in Halbton-Schritten ein. Ist keine gewählt, so zeigt das Display 0 an, bei einer Transposition dagegen die entsprechenden Halbtöne von -6 bis 5.

Drücken Sie Function erneut um die Einstellung zu übernehmen und den Modus zu beenden. Die Einstellung bleibt bis zum Ausschalten des NUMA Concert erhalten.

Mit **Pitch** variieren Sie dynamisch die Tonhöhe während dem Spiel um ±2 Halbtöne. Das Pitch-Wheel ist selbstzentrierend und kehrt nach Loslassen in die Mittenstellung zurück (keine Tonhöhenänderung).

Pitch Wheel

D

Tastaur-Zonen

Display - Value +/-**Octave Lower - Upper** Anzeige und Anpassung Oktavlage von Layer 1/2 Splitpunkt / Octave bzw. untere / obere Splitzone Sound Rank Split - Point Function Ralance Split-Modus An/Aus

Splitpunkt setzen

• in Kombination mit Octave Lower - Upper and Point

Split

Klaugauswahi

 Lautsstärkeverhältnis von Layer 1/2 bzw. der Splitzonen

Layer Als Layer bezeichnet man das gleichzeitige Spielen von zwei Klängen. Möchten Sie zwei Klänge als Layer spielen, drücken Sie gleichzeitig die beiden entsprechenden Tasten (z.B. Grand Piano & Pad 2).

> Beim Split werden zwei Klänge in unterschiedlichen Tastatur-Bereichen (Zonen) gespielt. Drücken Sie Split, um in den Split-Modus zu gelangen. Die Split-Taste leuchtet und für die obere Zone ist der zuletzt gewählte Klang aktiv. Möchten Sie in der oberen Split-Zone einen anderen Klang spielen, drücken Sie einfach den ent- sprechenden Taster (z.B. Bright Piano).

Für die untere Zone wählen Sie den Klang, indem Sie Split und die entsprechende Taste für den Klang gleichzeitig drücken (z.B. Split & Bass 1).

Wenn Sie den Split-Modus verlassen möchten und wieder mit dem vollen Tastaturumfang einen Sound spielen wollen, drücken Sie **Split** erneut.

Lautstärke Split / Layer Mit dem Balance-Regler der Output-Sektion stellen Sie das Lautstärkeverhältnis des 1. und 2. Layers bzw. der beiden Splitzonen zueinander ein.

> Splitpunkt Um den Splitpunkt festzulegen drücken Sie gleichzeitig *Function & Point*. Über die Klaviatur (oder *Value* +/-) wählen Sie den letzten Ton der unteren Zone. Dieser wird im Display angezeigt.

Drücken Sie Function erneut um die Einstellung zu übernehmen und den Modus zu beenden.

Octave Lower / Für beide Layer und Splitzonen können Sie unabhängig **Octave Upper** voneinander die Oktavlage wählen. Mit Function & Octave Lower für die untere Splitzone / Layer 2, mit Function & Octave Upper für die obere Splitzone / Layer 1. Das Display zeigt die Werte **0** für keine Oktav-Transposition, bzw. Werte von -3 bis 3 an. Es sind also Einstellungen von ±3 Oktaven möglich, die Sie mit Value +/- vornehmen. Drücken Sie *Function* erneut um die Einstellung zu über- nehmen und den Modus zu beenden.

Display - Value +/-• Anzeige und Anpassung Hold / Expression



• in Kombination with *Hold* and *Expression*

Hold - Expression • Pedal-Zuordnung bei Layer / Split

Wählen Sie über Function & Hold aus, auf welche Splitzone bzw. welchen Layer das Sustain-Pedal angewendet werden soll. Im Display werden folgende Einstellungen angezeigt und können mit Value +/- ausgewählt werden: Hold

Display / Einstellung	Hold wirkt auf	
U-L (Upper/Lower)	beide Splitzonen / Layer	
U (Upper)	obere Splitzone / Layer1	
L (Lower)	untere Splitzone / Layer2	

Drücken Sie Function erneut um die Einstellung zu übernehmen und den Modus zu beenden.

Tipp: Diese Funktion ist sehr hilfreich, wenn Sie z.B. bei einem Split in der oberen Zone einen Piano-Sound mit Sustain spielen wollen, in der unteren Zone jedoch einen Basslauf ohne Sustain.

Wählen Sie über **Function & Expression** aus, auf welche Splitzone bzw. welchen Layer das Expression-Pedal angewendet werden soll. Im Display werden folgende Ein- stellungen angezeigt und können mit **Value** +/- ausgewählt werden:

Display / Einstellung	Expression wirkt auf	
U-L (Upper/Lower)	beide Splitzonen / Layer	
U (Upper)	obere Splitzone / Layer1	
L (Lower)	untere Splitzone / Layer2	

Drücken Sie *Function* erneut um die Einstellung zu übernehmen und den Modus zu beenden.

Tipp: Mit dieser Funktion können Sie beispielsweise bei einem Layer aus Piano und Pad die Lautstärke des Pad Sounds dynamisch während dem Spiel mit dem Pedal variieren. Das Piano erklingt dagegen immer gleich laut.



Expression

Effekte



• in Kombination mit Effekt- Select - Assign • in Kombination mit Free Wheel

Rad-Funktionsauswahl

 Effekt-Auswahl Effekt-Zuordnung

Effekt wählen Über den jeweiligen Select-Taster der Effects-Sektion wählen Sie einen Modulations- bzw. Reverb- Effekt aus. Beide Effekt-Einheiten können gleichzeitig verwendet werden. Die einzelnen Effekte werden mit der Select-Taste der Reihe nach angewählt. Eine LED zeigt den aktuelle gewählten Effekt an. Leuchtet keine LED, so ist kein Effekt aktiv. Mit Amount und Mix beeinflussen Sie die Intensität bzw. den Anteil des Effektes.

Effektzuordnung bei Sie können bei einem Split oder Layer einstellen, ob der jeweilige Effekt auf beide, oder nur ein Instrument wirken soll. Split / Layer Drücken Sie gleichzeitig Function und den entsprechenden Assign-Taster. Im Display erscheinen folgende Optionen, durch die Sie mit **Value +/-** navigieren können:

Display / Einstellung	Effekt wirkt auf	
U-L (Upper/Lower)	beide Splitzonen / Layer	
U (Upper)	obere Splitzone / Layer1	
L (Lower)	untere Splitzone / Layer2	

Drücken Sie Function erneut um die Einstellung zu übernehmen und den Modus zu beenden.

Tipp: Diese Funktion ist sehr hilfreich, wenn Sie z.B. bei einem Split in der oberen Zone einen Orgelsound mit Rotary spielen wollen, in der unteren Zone jedoch einen Bass ohne diesen Effekt. Die Effekt-Zurdnung ist für beide Effekteinheiten getrennt einstellbar und kann unabhängig davon gewählt werden, ob und welcher Effekt gerade aktiv ist.

Free Wheel Über das **Free**-Wheel steuern Sie entweder die im MIDI-Standard festgelegte Modulation (Vibrato), oder einen zweiten Parameter der Modulationseffekte, nämlich die Modulations-Geschwindigkeit.

> Drücken Sie Function & Free Wheel. Im Display werden die beiden möglichen Einstellungen Modulation und Effekt angezeigt, zwischen denen Sie mit Value +/- wählen können. Mit der Einstellung Effekt steuern Sie den zweiten Parameter des internen Prozessors, die Modulations-Geschwindigkeit. Drücken Sie Function erneut um die Einstellung zu übernehmen und den Modus zu beenden.





• in Kombination mit Velocity, Fixed Velocity, Free Wheel Free Wheel • Einstellung der Function des Modulation-Rads

Die Anschlagsdynamik wir im Englischen mit Velocity bezeichnet. Sie entscheidet, wie der Anschlag einer Taste umgesetzt wird. Velocity

Beim NUMA Concert können Sie aus 5 unterschiedlichen Velocity Einstellungen wählen. Rufen Sie diesen Modus mit *Function & Velocity* auf. Im Display werden die unterschiedlichen Kurven als *F, L, M, H* und *Ft* bezeichnet und kön- nen mit Value +/- ausgewählt werden. Die Kurven haben folgende Eigenschaften:

v	Dynamik-Bereich	Beschreibung
Ft (Fatar Touch)	Selbst erstellte Velocity- Kurve und Anpassung an Ihre Spielweise	Siehe nächste Seite.
L (Low)	ppff	Ein geringer Anschlag reicht bereits aus, um relativ laut zu spielen, z.B. wenn Sie sich live durchsetzen müssen.
M (Mid)	ppff	Eine Anschlagsdynamik zwischen Low und High. Sie können mit weniger Kraft lauter spielen.
H (High)	ppff	Die volle Dynamik steht zur Verfügung. Der Anschlag entspricht dem eines realen Pianos. Man kann sehr leise spielen und muss für laute Passagen kräftiger in die Tasten greifen.
F (Fixed)	pp ff	Unabhängig davon, wie hart man eine Taste anschlägt, wird immer der gleiche Laut- stärkewert ausgege- ben, z.B. für Orgelsounds.

Drücken Sie *Function* erneut um die Einstellung zu über- nehmen und den Modus zu beenden. D

Globale Funktionen



Fixed Velocity Mit *Function & Fixed Velocity* stellen Sie den Velocity Wert für die Fixed-Kurve ein. Es sind alle MIDI-Werte von 0 bis 127 möglich. Der aktuell gewählte Wert wird im Display an- gezeigt und kann mit *Value* +/- verändert werden. Drücken Sie *Function* erneut um die Einstellung zu übernehmen und den Modus zu beenden.

 Fatar Touch
 Mit der Fatar Touch- Funktion können Sie Ihre eigene Velocity Kurve einspielen und so Ihr NUMA Concert an Ihre Spielweise und Ihre externen Klangerzeuger anpassen.
 Drücken Sie *Fatar Touch*. Sobald Sie nun anfangen, auf der Klaviatur zu spielen, startet die Erkennung. Sie haben etwa 1 Minute Zeit, um Ihre Velocity Kurve einzuspielen. Möchten Sie die Lern-Funktion früher beenden, drücken Sie *Fatar Touch* erneut. Im Display leuchtet abwechselnd Y und N auf. Nun haben Sie die Möglichkeit, die gerade eingespielte Velocity Kurve nochmal auszuprobieren. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden und wollen Sie die Kurve abspeichern, drücken Sie *Value* – (Y). Ihre eigene Velocity Kurve steht nun für die Einstellung *Velocity* (vgl. vorherige Seite) zur Verfügung. Mit *Value* + (N) brechen Sie den Speichervorgang ab.

Preset SpeichernUm Ihre Einstellungen dauerhaft in einem Preset zu speichern, drücken Sie gleichzeitig Function & Store. Das Display zeigt die Zielspeicher-Nummer an: P01 bis P50. Es stehen also 50 Speicherplätze zur Verfügung, die Sie über Value +/-auswählen können.
Drücken Sie zum Speichern Function ein weiteres Mal. Nun leuchtet abwechselnd im Display Y und N auf. Bestätigen Sie

den Speichervorgang mit *Value-* (Y). Damit wird das gewählte Preset überschrieben und folgende Parameter gespeichert:

Klangauswahl	Splitpunkt	Effekt-Assign(s)
Layer	Octave Upper / Lower	Free Wheel
Split	Pedal-Einstellungen	Velocity Kurve
Split/Layer-Balance	Effekt(e) Mix/Amount	Fixed Velocity Wert

Mit Value+ (N) brechen Sie den Speichervorgang ab.

Anmerkung: Die Presets **P01** bis **P24** sind Werks-Presets, die über- schrieben werden können.


Möchten Sie die 24 Werks-Presets wiederherstellen, halten Sie während dem Anschalten die drei Tasten **Function & Panic & Store** gleichzeitig gedrückt. Im Display wird **FAC** angezeigt. Nach dem Loslassen der drei Tasten sind die Werks-Presets wieder hergestellt.

ACHTUNG: Bei diesem Vorgang werden alle Einstellungen der Presets **P01** bis **P24** sowie Ihre Fatar Touch Velocity Kurve unwiderruflich gelöscht und überschrieben!

Falls einmal unerwartete Dinge passieren und MIDI-Noten hängen oder Ähnliches, senden Sie über **Function & Panic** MIDI Controller 123 (All notes off) auf allen 16 MIDI-Kanälen. Damit stoppen Sie alle angeschlossenen Klang-Module und das NUMA Concert, einen Sound auszugeben. Im Display wird kurzzeitig **PAN** angezeigt.

Mit **Function & Master Tune** stimmen Sie Ihr NUMA Concert zu anderen Instrumenten. Es sind Werte zwischen **-99** und **99** Cent (Hundertstel-Halbtöne) möglich. Diese werden im Display angezeigt und wie gewohnt mit **Value +/-** verändert. Drücken Sie **Function** erneut um die Einstellung zu übernehmen und den Modus zu beenden. Die Einstellung bleibt bis zum Ausschalten des NUMA Concert erhalten.

Anmerkung: NUMA Concert bietet die großartige Möglichkeit, automatisch andere MIDI Sound Expander synchron zum NUMA Concert zu stimmen!

Bitte lesen Sie im Abschnitt NUMA Concert und MIDI auf Seite 38 nach, welche Voraussetzungen für diese Funktion erfüllt sein müssen.

Über *Function & System* wird die aktuelle Firmware-Version Ihres NUMA Concert angezeigt.

Zur Aktualisierung der Firmware oder der Sound-Library des NUMA Concert halten Sie während dem Einschalten **System** gedrückt. Im Display wird **SYS** angezeigt.

Nun können Sie mit der Computer-Software die gewünschten Daten per USB in das NUMA Concert übertragen. Folgen Sie dabei den Bildschirm-Anweisungen.

Nach der erfolgreichen Datenübertragung schalten Sie NUMA Concert aus und wie gewohnt wieder ein.

Autoset

D

MIDI



MIDI Verbindung

MIDI steht für Musical Instruments Digital Interface und ist ein Standard zur Übertragung von Daten zwischen Klangerzeu- gern, Synthesizern, Drumcomputern und Musik-Software. Ein MIDI Out wird mit dem MIDI In eines anderen Gerätes verbunden. Über MIDI Thru werden die am MIDI In ankom- menden Daten unverändert ausgegeben.



Store presetsDas NUMA Concert sendet MIDI-Daten über den MIDI Out
und gleichzeitig über USB. Der Empfang von MIDI-Daten er-
folgt über MIDI In.

Im MIDI Module entscheiden Sie mit dem **On/Off**-Taster, ob das NUMA Concert MIDI-Daten über den MIDI Out und USB sendet oder nicht.

Der **Volume**-Regler sendet MIDI Controller 7 (MIDI Volume). Über den **MIDI**-Taster schalten Sie nacheinander durch die Masterkeyboard-Funktionen Program Change, Bank LSB, Bank MSB, Channel und Octave. Die Werte der einzelnen Funktionen werden im Display angezeigt und können über **Value** +/- verändert werden.



Hinweis MIDI Kanal 16: Das NUMA Concert sendet auf MIDI Kanal 16 die Daten und Veränderungen sämtlicher Bedienelemente.

Sie können die Klangerzeugung des NUMA Concert auch extern ansteuern. Die Verbindung kann über MIDI oder USB.

Die Klänge des NUMA Concert werden mit den folgenden MIDI Program Change Befehlen aufgerufen, die dem General MIDI (GM) Standard folgen.

Klangauswahl

Instrument	Program Char	ige
Concert Piano	0	1
Stage Piano	1	2
E Piano 1	4	5
E Piano 2	2	3
E Piano 3	5	б
Clav	7	8
Pad 1	50	51
Pad 2	48	49
Organ 1	17	18
Organ 2	18	19
Bass 1	32	33
Bass 2	33	34

Anmerkung: MIDI Program Change Befehle werden oftmals auch mit 1 bis 128 angegeben. Dies entspricht dann den Zahlen der dritten Spalte.

Beim NUMA Concert können jederzeit auch zwei unterschiedliche Klänge gleichzeitig über MIDI angesteuert werden. Dabei ist es unerheblich in welchem Modus sich NUMA Concert gerade befindet (z.B. Split)!

Ein Instrument empfängt über MIDI Kanal 1, ein weiteres über MIDI Kanal 2. Für beide MIDI Kanäle stehen alle 12 Sounds zur Verfügung.

Die angewählten Klänge werden durch ihre jeweilis leuchtende LED angezeigt.

Die beiden Effektprozessoren des NUMA Concert lassen sich über MIDI Control Change Befehle steuern.

Paramter	MIDI CC	Value
Reverb Mix	91	0 - 127
Reverb Algorithm	80	0 = Off, 1 = Room,
		2= Hall, 3 = Delay
Modulation Amount	93	0 - 127
Modulation Algorithm	81	0 = Off, 1 = Chorus,
		2 = Phaser, 3 = Rotary,
		4 = Tremolo
Modulation Speed	13	0 - 127

Effekt-Steuerung

D

N	11	טו

Änderungen aufzeichnen	Das NUMA Concert sendet auf MIDI Kanal 16 alle Ände- rungen die Sie vornehmen. So können Sie z.B. dynamisch ei- nen Amount -Verlauf des Rotary-Effekts in einem Sequenzer auf- zeichnen.
Master Tune	Das NUMA Concert kann die Einstellungen des Master Tune als standardisierten MIDI System Exclusive Befehl senden. Dies ist unabhängig vom gewählten MIDI Kanal. Zum Senden muss das MIDI Module eingeschaltet sein. Die meisten MIDI Klangerzeuger verstehen diesen Befehl und stimmen sich automatisch synchron zum NUMA Concert, wenn sie diesen Befehl erhalten.
>	Anmerkung: Achten Sie darauf, dass das angeschlossene MIDI Klangmo- dul oder der Sequenzer den MIDI System Exclusive Tune Befehl empfangen und verarbeiten kann. Diese Funktion ist oftmals standardmäßig deakti- viert. Lesen Sie im Handbuch des jeweiligen Gerätes bzw. der Software nach, wie Sie dies umstellen und ob Ihr Gerät die Funktion unterstützt. Be- achten Sie zudem, dass der MIDI-Kanal des anderen Gerätes (oftmals "Basic Channel" gennant) mit dem MIDI-Kanal auf dem Ihr NUMA Concert sendet, übereinstimmt (vgl. MIDI Masterkeyboard-Funktionen auf Seite 36).

Problem	mögliche Ursache	Lösung
Das NUMA Concert lässt sich nicht anschalten.	Kein Strom vorhan- den. Defektes Netzkabel. Interne Sicherung ist durchgebrannt.	Überprüfen Sie, ob Strom vorhanden ist. Prüfen und tauschen Sie das Netzkabel bzw. die interne Sicherung.
Das NUMA Concert sen- det keine MIDI Daten.	MIDI Module ist aus- geschaltet.	Schalten Sie MIDI Mo- dule über On/Off ein.
Das NUMA Concert lässt sich nicht über MIDI steuern.	MIDI Daten werden nicht auf Kanal 1 oder 2 gesendet.	Senden Sie MDI Daten über MIDI Kanal 1 und/ oder 2.
Das NUMA Concert sen- det nur einen Velocity- Wert.	Fixed Velocity ist gewählt.	Wählen Sie eine ande- re Velocity Kurve aus.
Es ist kein Ton zu hören.	Sound Bank ist aus- geschaltet. Volume steht auf 0. Verbindungskabel / Kopfhörer ist defekt. Am Expression Pedal Eingang ist ein Sustain Pedal ange- schlossen.	Schalten Sie Sound Bank über On/Off ein. Stellen Sie die Laut- stärke mit Volume ein. Tauschen Sie die Kabel bzw. den Kopfhörer aus. Stecken Sie das Sustain Pedal aus.
Im Split- oder Layer- Modus ist nur ein Instrument zu hören.	Balance-Regler steht auf Upper oder Lower.	Stellen Sie den Ba- lance-Regler auf eine Zwischenstellung ein
Das Signal des Audio Input ist nicht zu hören.	Level von Audio In steht auf minimal. Externe Klangquelle gibt kein Audio aus. Verbindungskabel ist defekt.	Stellen Sie den Level ein. Prüfen Sie, ob die externe Klanquelle Au- dio ausgibt. Tauschen Sie ggf. das Audio- Ka- bel aus.
Ein Sustain Pedal hält Noten im Normalzu- stand, beim Drücken werden Noten dagegen nicht gehalten.	Umgekehrte Polung des verwendeten Sustain Pedals.	Schließen Sie ein Su- stain Pedal an, dessen Kontakt in Normalstel- lung "offen" ist.
Änderungen z.B. von Ef- fect Amount und Effect Mix werden vom NUMA Concert nicht über MIDI gesendet oder könen nicht in einem Sequen- zer aufgenom- men werden.	NUMA Concert sendet nicht auf MIDI Kanal 16. Als MIDI-Eingang des Sequenzers ist nicht Kanal 16 oder "alle" gewählt.	Stellen Sie beim NUMA Concert im MIDI Mo- dule Kanal 16 ein. Stellen Sie den MIDI- Eingang des Sequen- zers auf Kanal 16 oder "alle" ein.
Andere MIDI-Klanger- zeuger lassen sich nicht automatisch stimmen.	Der andere MIDI- Klangerzeuger ignoriert MIDI SysEx Befehle. Die MIDI Kanäle stim- men nicht überein. Die Funktion wird nicht unterstützt.	Stellen Sie im anderen MIDI-Klangerzeuger ein, dass dieser MIDI SysEx empfängt und verarbeitet. Stellen Sie bei allen Geräten den gleichen MIDI-Kanal ein.

Fehlerbehebung

Jedes Gerät von Studiologic[®] by Fatar wird einzeln geprüft und einer vollständigen Funktionskontrolle unterzogen. Die Verwendung ausschließlich hochwertigster Bauteile erlaubt die Gewährung von zwei Jahren Garantie. Als Garantienachweis dient der Kaufbeleg / Quit- tung. Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau oder unsachge- mäße Behandlung entstanden sind, unterliegen nicht der Garantie und sind daher bei Beseitigung kostenpflichtig. Schadenersatzan- sprüche jeglicher Art, insbesondere von Folgeschäden, sind ausge- schlossen. Eine Haftung über den Warenwert des Gerätes hinaus ist ausgeschlossen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Synthax GmbH.

Synthax Gmb Am Pfanderling 60 D-85778 Haimhausen Fon: +49 (0) 8133-91810 Fax: +49 (0) 8133-918119 Email: GmbH@synthax.de

Wir:

rtabue
/IC Italy
iger Verantwortung, dass das hier beschriebene
genden Normen und Richtlinien übereinstimmt:
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Funkstöreigenschaften von Rundfunkgeräten und
verwandten Geräten der Unterhaltungselektronik
Störfestigkeit von Rundfunkgeräten und
verwandten Geräten der Unterhaltungselektronik

Recanati, 24. 02. 2009 Marco Ragni, Managing Director

Bei einer nicht von uns genehmigten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Das Produkt wurde konform zur Richtlinie 2002/95/EC gefertigt.

Nach dem Elektro- und Elektronikgesetz (EG Richtlinie 2003/108/EG) sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz.

Weitere Informationen zur Entsorgung dieses Gerätes erhalten Sie beim nächstgelegenen Wertstoffhof.

Um höchste Qualität zu gewährleisten, werden die Geräte von Studi- ologic[®] by Fatar immer dem aktuellen Stand der Technik angepasst. Erforderliche Änderungen in Konstruktion und Schaltung werden ohne Ankündigung vorgenommen. Technische Daten und Erschei- nungsbild können daher von der vorliegenden Bedienungsanleitung abweichen.

Alle in dieser Anleitung verwendeten Warenzeichen und eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Synthax GmbH gestattet. Dies gilt auch für die verwendeten Bilder und Grafiken. Garantie

CE-Konformität

RoHS-Konformität



Altgeräteentsorgung

Stand der Technik

Urheberrecht





Manuale di Istruzione 🌖 📘

Importanti informazioni di sicurezza



Leggi attentamente il manuale. Esso contiene tutte le informazioni di cui hai bisogno per utilizzare questo strumento.

Segui le istruzioni nel manuale. La garanzia verrà annullata qualora venissero effettuati interventi non autorizzati. Possono essere utilizzati solo accessori specificati dal costruttore. Usa lo strumento solo come indicato in questo manuale.



PERICOLO!

Rischio di scossa elettrica.

Non aprire lo chassis. Non ci sono parti riparabili o sostituibili dall'utente all'interno. Lo strumento può essere aperto solo da riparatori qualificati.



Informazioni principali

Lo strumento può essere alimentato con un voltaggio da 100 a 240 VAC ed è protetto da un fusibile di tipo F da 250V - 500mA che può essere sostituito solo da un nuovo fusibile dello stesso tipo e con gli stessi valori.

Lo strumento ha bisogno della presa a terra.

Non utilizzare un cavo di alimentazione rovinato.



Umidità

Al fine di ridurre rischi di incendio o di scossa elettrica, non esporre lo strumento alla pioggia o all'umidità. Non lasciare mai contenitori con liquidi sullo strumento. Non usare lo strumento vicino all'acqua, piscina, vasca, posti bagnati.

Se lo strumento viene spostato da un posto freddo ad una stanza calda, si potrebbe formare della condensa all'interno. Per evitare danni, attendere che lo strumento raggiunga la temperature della stanza prima di accenderlo.



Istallazione

Usa sempre un supporto stabile per posizionarci la tastiera, facendo attenzione al suo peso e alle sue dimensioni.

Pulizia / Manutenzione

Non usare mai detergenti abrasivi che potrebbero danneggiare la superficie. Raccomandiamo l'uso di un panno in microfibra, leggermente umido.

Imballo

Conserva tutti gli elementi dell'imballo ed usali se devi trasportare lo strumento al centro di assistenza.

Informazioni di sicurezza	46	
ll tuo nuovo NUMA Concert	48	
Indicazione delle funzioni nel manuale Pannello di controllo / Connessioni	49 49	
Prima di usare lo strumento	50	
Preset / Suoni	51 51 51 51 51 51	Demo songs Richiamo dei Preset Generatore sonoro / Selezione suoni EQ / Volume Trasposizione Pitch Wheel
Layer / Split	52 52 52 52 52 53 53	Layer Split Livello Split / Layer Punto di Split Octave Upper / Lower Hold Expression
Effetti	54 54 54	Selezione Effetti Assegnazione Effetti per Split / Layer Free Wheel
Strings Res	55	String Res: regolazione
Velocity	56	Velocity
Funzione Autoset	57	Funzione Autoset
Funzioni Global	58 58 59 59	Fatar Touch Memorizzazione presets Ripristino factory presets Panic, Master Tune, System
MIDI Module e Funzioni	60 61 61 62 62	Connessioni MIDI Funzioni di Masterkeyboard Selezione dei Suoni Controllo degli Effetti Registrazione delle modifiche Master Tune
Risoluzione problemi	63	
Dichiarazioni	65	
Appendix	90 91 92	MIDI Implementation Chart Specifiche / dimensioni Lista Preset / copy sheet

Grazie per aver scelto NUMA Concert. Ora possiedi una tastiera allo stato dell'arte, prodotta da un rinomato produttore: Studiologic.

NUMA Concert è facile da usare ed offre un ottimo tocco grazie alla tastiera ai massimi livelli tecnici e meccanici. Ti raccomandiamo di leggere attentamente l'intero manuale per poter usufruire dei vantaggi di tutte le funzioni del tuo nuovo strumento musicale Studiologic.

Funzioni generali:

Tastiera Hammer action	NUMA Concert offre l'innovativa tecnologia della Fatar: la so- fisticata tastiera TP/100LR, con triplo sensore di rilevamento, che permette un controllo totale del ribattuto. NUMA Concert, nonostante le sue caratteristiche, pesa solo 13 Kg. ed è quindi portabilissima. La tastiera offre un realisti- co tocco di pianoforte che ha reso famosa la Fatar.
Suoni interni	Puoi iniziare direttamente suonando i 12 suoni interni di alta qualità accuratamente campionati. Tastieristi e musicisti con molta esperienza hanno selezionato questi suoni e sono stati coinvolti nella progettazione dell'operatività dello strumento. Per questo NUMA Concert è il partner perfetto sul palco, in studio o a casa, in base al tuo modo di fare musica. Sono disponibili ben 128 note di polifonia per aggiungere profondità ed espressione a qualsiasi esecuzione. È possibi- le combinare due suoni, dividendoli o sovrapponendoli nella tastiera (Split/Layer) ed aggiungere effetti di modulazione e di riverbero.
Funzioni di Masterkeyboard	Le funzioni di masterkeyboard di NUMA Concert ti permettono di controllare altri strumenti midi, tramite due Midi Zone indi- pendenti (A-Lower / B-Upper). Seleziona il suono dei moduli esterni e aggiusta il livello direttamente dal NUMA Concert senza dover toccare gli altri strumenti.
Connessioni Audio	Oltre alle uscite audio stereo, lo strumento ha due ulteriori uscite per cuffia, ideali per le scuole di musica o per jam session notturne senza arrecare disturbo ai vicini. Collega un lettore mp3 od un modulo sonoro MIDI all'ingresso audio di NUMA Concert e mixalo con i suoni interni.
Interactive NUMA USB <> Computer	La porta integrata USB ti permette di connettere lo strumen- to al tuo computer. Puoi usare entrambe le porte MIDI e USB come porte MIDI. Puoi inoltre aggiornare il firmware o la lib- reria sonora via USB.
Dotazione	NUMA Concert Cavo di alimentazione Pedale Sustain VFP-1 Leggio CD - Manuale operativo

Tutti i bottoni operativi sono indicati in grassetto corsivo (es. *On/Off*).

Per indicare la pressione di due pulsanti contemporaneamente, è usato **&** (es. **Split & Bass 2**). Si possono premere contemporaneamente oppure premere il secondo bottone mentre si tiene premuto il primo.

Le combinazioni di tasti *Function* sono solitamente segnate in *rosso*. Si tiene premuto *Function* mentre si preme l'altro bottone (es. *Function & Transpose*).

I valori del display nel NUMA Concert sono indicati in **grassetto** (es. **P01**).

Per impostare i valori, si usano i bottoni **Value+/-** sotto il display. Per impostare cambiamenti di valore a passi di 10, tieni premuto **Value +/-** sotto al display per alcuni secondi.

Troverai scorciatoie e ulteriori informazioni in parti di testo indicati dal logo Studiologic riportato a lato.

Indicazione delle funzioni nel manuale



Display - bottoni Value +/ Sound Bank Configuratione such is split e sistema Dupple Begolazioni EQ e Volume • Visualizzazione e regolazione valori • Origuratione such is split e sistema • Origuratione EQ e Volume • Implementatione e regolazione valori • Origuratione such is split e sistema • Origuratione EQ e Volume • Implementatione e regolazione valori • Origuratione e regolazione such is split e sistema • Origuratione EQ e Volume • Implementatione e regolazione valori • Origuratione e regolazione such is split e sistema • Origuratione EQ e Volume • Implementatione e regolazione valori • Origuratione e regolazione regolazione e regolazione e regolazione e re

Pannello di Controllo

Connessioni / Vista posteriore



Connessione alimentazione Usa il cavo di alimentazione in dotazione per conettere lo strumento alla presa di corrente. Accendi lo strumento con il pulsante posto vicino la connessione di alimentazione.

Leggio Il leggio in dotazione può essere inserito nelle apposite sedi poste sul retro dello strumento.



Pedali Sustain / ExpressionConnetti il pedale del sustain VFP-1 in dotazione con l'unità
nell'ingresso con l'etichetta Hold.
Nell'ingresso con l'etichetta Expression, puoi collegare il
pedale opzionale Studiologic VP 25.

Nota: Se vuoi collegare altri tipi di pedali, fai riferimento alle specifiche.

- **Uscite Audio** Connetti le uscite audio Left e Right con gli ingressi del tuo mixer o del tuo amplificatore.
 - CuffieCollega le cuffie ad una delle due uscite dedicate. Si possono
collegare fino a due coppie di cuffie contemporaneamente.
 - Volume Quando usi lo strumento per la prima volta, ti raccomandiamo di impostare il Volume della sezione Output ad un valore intermedio. Mentre suoni potrai regolare il volume come desideri. La regolazione del Volume agisce anche sulle uscite delle cuffie.



AVVERTENZA:

Per prevenire danni all'udito, evita di usare lo strumento (e tutti gli altri strumenti) a volume sostenuto per lungo tempo.

Ingresso AudioPoi collegare strumenti esterni, come lettori MP3 o moduli
sonori all'ingresso audio. Usa la manopola Level, posta nel
retro, vicino all'ingresso, per regolarne il volume.

USB Per la trasmissione dati via USB, collega lo strumento al computer con un cavo USB; esso sarà riconosciuto automaticamente dal tuo computer appena acceso e il driver sarà installato dal sistena operativo (cross compliant).



song che partiranno automaticamente e il display mostrerà **DEM**. Usa **Value** +/- per suonare la demo song successiva o precedente. Premendo di nuovo **Demo** si esce dal modo demo.

Quando il display indica solamente la lettera **P** seguita da due cifre (**es P05**) si possono richiamare i preset con *Value* +/-.

Sono disponibili 24 preset di fabbrica (P01 – P24).

lL generatore sonoro può essere attivato o disattivato tramite	Generato
i pulsanti On/Off .	Selezione
Per selezionare un suono, usa i 12 bottoni dedicati. Il bottone	
selezionato è illuminato.	

Per regolare ulteriormente il suono, puoi agire sulle frequenze basse o acute con i cursori rotativi **Bass** e **Treble** nella sezione **Output**. Imposta il livello sonoro con il cursore **Volume**.

Se devi suonare immediatamente in una diversa tonalità, senza trasporre la partitura o i tasti da suonare, puoi semplicemente trasporre la tastiera (es. da Fa a Fa diesis, un semitono sopra).

Per trasporre a passi da un semitono, premi **Function & Transpose** e usa **Value** +/-. Se non imposti nessuna trasposizione, il display mostra **0**. Possono essere impostate trasposizioni da -**6** a **5** semitoni, coprendo così tutte le tonalità Premi di nuovo **Function** per mantenere la trasposizione e uscire dal modo Traspose. L'impostazione della trasposizione è mantenuta fino allo spegnimento dello strumento.

Per variare temporaneamente l'altezza del suono durante l'esecuzione di ± 2 semitoni, usa la ruota **Pitch** posta sulla sinistra. La ruota torna automaticamente nella posizione centrale.

Richiamo Preset

Generatore sonoro / Selezione dei suoni

EQ / Volume

Trasposizione

Pitch wheel

ſ



Definizione punto di Split

ve Lower - Upper e Point

e zone di Split

- Layer Per suonare due timbri contemporaneamente in tutta la tastiera, premi entrambi i bottoni nel pannello (es Concert Grand & Pad 2).
- Split La possiblità di suonare due timbri in due zone diverse della tastiera è detta split. Premi Split per attivare tale funzione. Il bottone Split si illuminerà. L'ultimo suono selezionato sarà attivo per la zona superiore (upper). Se desideri cambiare timbro, seleziona il bottone relativo (es Stage Grand). Per cambiare timbro alla zona inferiore (lower), premi contemporaneamente **Split** e il bottone del suono desiderato (es. **Split & Bass 1**). Premi di nuovo **Split** per uscire dal modo relativo e tornare a suonare tutti gli 88 tasti della tastiera. *Nota: la funzione Split agisce anche sulle Zone A/B del Midi.*
- Livello Split / Layer Usa il cursore **Balance** della sezione Output per regolare il livello relativo dei due layer 1 e 2 o delle due zone di split.

Punto di Split Per impostare il punto di split, premi Function & Point. Il display mostra il punto di split corrente. Puoi selezionare il nuovo punto di split con la tastiera (o con *Value* +/-). Premi di nuovo *Function* per memorizzare e uscire dal modo Punto di Split.

Octave Lower / È possibile impostare l'ottava dei punti di split indipendente-**Octave Upper** mente. Usa Function & Octave Lower per le regolazioni della zona di split lower / layer 2 e Function & Octave Upper per la zona upper / layer 1. Lo **0** nel display indica nessuna trasposizione. Sono disponibili valori da **-3** a **3** per regolazioni quindi di ±3 ottave. Premi di nuovo *Function* per salvare ed uscire dal modo octave lower / upper.

Display - Value +/-• Visualizzazione e regolazione valori



Premi **Function & Hold** per scegliere la zona split/layer a cui assegnare il pedale sustain. Il display, mostra le seguenti opzioni selezionabili con **Value +/-**:

Hold

Display / Opzione	Hold assegnato a
U-L (Upper/Lower)	entrambe le zone split / layer
U (Upper)	zona split upper / layer 1
L (Lower)	zona split lower / layer 2

Premi di nuovo *Function* per salvare ed uscire dal modo Hold.

Suggerimento: Questa funzione è molto utile per suonare in modo split, con un suono di piano e sustain nella zona upper ed un walking Bass nella zona Lower senza sustain.



Premi *Function & Expression* per scegliere la zona split/layer a cui assegnare il pedale d'espressione. Il display mostra le seguenti opzioni selezionabili con *Value* +/-:

Display / Opzione	Expression assegnato a
U-L (Upper/Lower)	entrambe le zone split / layer
U (Upper)	zona split upper / layer 1
L (Lower)	zona split lower / layer 2

Premi di nuovo *Function* per salvare ed uscire dal modo expression.

Suggerimento: Questa funzione è molto utile per suonare in modo layer, es con un suno di piano ed un pad. Il volume del pad può essere controllato col pedale d'espressione.

Expression

Effetti



• in combinazione con Free Wheel

 Selezione della funzione Wheel

 Selezione Effetto Assegnazione Effetto

Selezione Effetti Premendo più volte il bottone *Select* si può selezionare un effetto di modulazione o di riverbero. L'effetto selezionato è indicato dal LED. Se nessun LED è illuminato, nessun effetto è attivo. Entrambi gli effetti possono essere usati indipendentemente e contemporaneamente.

> Usa i cursori Amount o Mix per regolare l'intensità del missaggio degli effetti.

Assegnazione Effetti per Split / Layer

Nei modi Split e Layer puoi scegliere se un effetto può essere impostato per uno od entrambi i suoni. Tieni premuto Function mentre selezioni il bottone specifico Assign contemporaneamente. Il display mostrerà le seguenti opzioni selezionabili usando Value +/-:

Display / Option	Effetti applicati a:
U-L (Upper/Lower)	entrambe le zone split / layer
U (Upper)	zona split superiore / layer 1
L (Lower)	zona split inferiore / layer 2

Premi di nuovo Function per mantenere l'impostazione ed uscire dalla modalità di assegnazione effetti.

Suggerimento: Questa funzione è molto utile se vuoi suonare un suono di organo con l'effetto Rotary per la zona superiore ed un Basso nella zona inferiore (ovviamente senza lo stesso effetto).L'assegnazione degli effetti può essere regolata individualmente, indipendentemente dallo stato corrente dell'effetto.

Free Wheel La ruota Free può inviare sia la modulazione come definita dal protocollo MIDI (Vibrato) che controllare il secondo parametro del processore interno di effetti (velocità della modulazione).

> Per impostarla, premi Function & Free Wheel. Il display mostra entrambe le opzioni Modulation e Effect selezionabili tra loro con Value +/-. Per regolare la velocità della modulazione con la ruota *Free*, scegli Effect.

> Premi di nuovo *Function* per memorizzare la regolazione ed uscire dal modo free wheel.



• in combinazione con Strings Res

La Strings Resonance include tre effetti acustici naturali:

Strings Resonance: questo effetto è stato analizzato e riprodotto dal team progettuale Studiologic implementando molte migliorie tecniche, che permettono di avere un effetto molto naturale e realistico (se paragonato ad altre realizzazioni precedenti). L'effetto riproduce la risonanza di tutte le corde di un pianoforte, quando il pedale Damper è azionato, creando una specie di reverberazione tipica delle corde e delle relative armoniche, come nei pianoforti acustici.

Sympathetic Resonance: suonando un qualsiasi tasto di un pianoforte acustico, lo smorzatore (damper) della relativa corda (corde) viene sollevato, permettendo perciò a quelle corde di vibrare e risuonare liberamente, se ci sono altre note con armoniche di frequenza simile. In altri termini, una parte leggera ma evidente di Strings Resonance può essere ascoltata anche senza premere il pedale Damper (Sustain), anche quando poche note sono suonate; il Numa Concert riproduce anche questo particolare effetto.

Soundboard resonance: i pianoforti acustici (ed in particolare un pianoforte a coda) sono sistemi acustici molto reattivi, nei quali molte risonanze sono sempre presenti anche se non si preme il pedale (anche a causa delle corde più acute, prive di smorzatori) al punto che gli accordatori devono tentare di bloccare tutte le corde (con panni o appositi accessori) per potere accordare bene gli strumenti. Anche questa risonanza generale sempre presente è riprodotta nel Numa Concert.

Per accedere alla regolazione di questi effetti, premere contemporaneamente *Function & Strings Res*; il display mostra il livello corrente (da **Off** a **10**) e tuti e tre gli effetti sopra descritti possono essere regolati insieme (proporzionalmente) in funzione delle vostre esigenze (livello suggerito: 3-4)

Nota: quando un effetto Modulation (esempio: Chorus) viene attivato, la Strings Res viene automaticamente disattivata, per evitare un eccesso di post-processing del suono.

Strings Res

Strings Res: regolazione



• in combinazione con Velocity

Velocity La velocity definisce la risposta al tocco della tastiera: puoi scegliere tra 5 curve di dinamica diverse.

Entra nel velocity mode premendo *Function & Velocity*. Il display indica le diverse curve con **Ft**, **L**, **M**, **H** e **Fixed**. Usa *Value* +/- per selezionare la curva desiderata.

Dopo la curva **H**, puoi selezionare in successione tutti i valori di Velocity per la curva **F**ixed. Sono disponibili tutti i valori MIDI da **0** a **127**, selezionabili con i tastini **Value** +/-.

Premi di nuovo *Function* per mantenere la regolazione ed uscire dal modo Velocity.

Curva	Range dinamico	Applicazione
Ft (Fatar Touch)	Regolazione automatica al tuo tocco.	fai riferimento alla pagina successiva.
L (Low)	pp ff	suono relativamente forte anche con tocco leggero, es per live performances ad alto volume.
M (Mid)	pp ff	Sensibilità al tocco omoge- nea e moderata: dal piano al fortissimo, riferita allo standard (Norma) per tutte le esecuzioni pianistiche
H (High)	ppff	Pur avendo accesso all'intero range dinamico, dal più che pianissimo al più che fortissimo occorre una forza (velocità) maggiore per raggiiungere il massimo livello (127).
F (Fissa)	pp ff	indipendentemente dalla pressione sui tasti, la dina- mica è sempre la stessa (sia per i suoni interni, sia pe il Midi)

Le curve hanno le seguenti caratteristiche:



Per rendere l'esecuzione live efficace e semplice, senza la necessità di memorizzare dei veri e propri preset, lo strumento ha una funzione automatica particolarmente utile relativa alla gestione degli effetti di Modulazione, associati automaticamente ai vari suoni.

In pratica, lo strumento memorizza automaticamente (senza la necessità di alcun intervento manuale o la pressione di tasti o funzioni) l'effetto che di volta in volta viene associato dall'utente ad un certo suono, ricordando anche la regolazione prevista per ogni effetto e gestita dalla Free Wheel:

Ad esempio: se state suonando con il suono Grand Piano quasi certamente non utilizzerete nessun effetto Modulante, che invece di solito si seleziona per altri suoni. Passando perciò dal Grand Piano (senza effetti) ad un E.Piano 1 (tipicamente il suono del famoso piano elettrico Rhodes) spesso si utilizza per questo suono l'effetto Phaser, che una volta selezionato viene memorizzato automaticamente dal sistema

Tornando a Gran Piano (che era stato selezionato senza alcun effetto) lo strumento disabilita automaticamente il Phaser e lo stesso comportamento si avrà con ogni suono ed il relativo effetto che era stato selezionato (es: Rotary con gli Organs, Chorus con un Pad o qualsiasi altra combinazione a vostra scelta).

La Free Wheel agisce su parametri diversi per ogni effetto (es: velocità su Tremolo, Slow/Fast su Rotary, Feedback e Velocià su Phaser) e questa funzione, unitamente all'Auto Set sopra descritto, rende l'esecuzione ed il controllo del suono facile ed immediata.

Autoset

Display - Value +/-• Visualizzazione e regolazione valori



• in combinazione con **Store**

Store • memorizzazione preset Fatar TouchCrea la tua velocity curve

Fatar Touch C

Con la caratteristica unica Fatar Touch puoi creare la tua velocity curve personale ed adattare il Numa Concert (ed i moduli esterni ad esso collegati) al tuo modo di suonare.

Premi *Fatar Touch*. Inizia a suonare e lo strumento apprende il tuo tocco in un minuto di tempo. Se vuoi interrompere l'apprendimento prima, basta premere di nuovo *Fatar Touch*. Alla fine del tempo prefissato per l'analisi, il display ti mostrerà **Y** e **N**. Ora puoi testare la velocity curve personale suonando di nuovo sulla tastiera. Se sei soddisfatto del risultato e vuoi memorizzare la curva, premi *Value*– (**Y**). La tua curva Fatar Touch sarà ora disponibile insieme alle altre. Per cancellare la memorizzazione della curva ottenuta premi *Value*+ (**N**).

Memorizzazione presetPer memorizzare i tuoi settaggi e le regolazioni in modo per-
manente in un preset, premi Function & Store. Usa Value +/-
per selezionare una delle 50 locazioni da P01 a P50 mostrate
nel display.

Premi di nuovo *Function*. Ora il display mostra alternativamente **Y** e **N**. Per confermare premi *Value*– (**Y**). Nei preset vengono memorizzati i seguenti parametri:

Suono(i)	Assegnazione Pedali
Layer	Effetto(i) - Mix / Amount
Split	Assegnazione (i) Effetti
Bilanciamento Split/Layer	Free Wheel
Punto di Split	Velocity curve
Ottava Upper / Lower	Valore Fixed Velocity

Per cancellare la memorizzazione premiValue+(N).

Nota: I preset da P01 a P24 sono di fabbrica e puoi sovrascriverli.



Se desideri ripristinare i preset di fabbrica da **P01** a **P24**, spegni lo strumento, poi accendilo e tieni premuti tre pulsanti (*Function & Panic & Store*) durante la riaccensione. Il display ora mostra **FAC**. Il ripristino avverrà al rilascio dei tre pulsanti.

Avvertenza: Questa funzione cancellerà irrimediabilmente eventuali preset precedentemente modificati da **P01** a **P24** (user preset) insieme alla tua curva Fatar Touch, sostituendoli con le impostazioni originali di fabbrica!

Se succede qualche imprevisto, es note MIDI appese, premi *Function & Panic* per inviare il controllo MIDI 123 (all notes off) in tutti i canali MIDI (16). Questo comando arresta le note di tutti i moduli sonori e dello strumento. Il display mostra brevemente **PAN**.

Premi *Function & Master Tune* per accordare lo strumento con altri strumenti. Sono disponibili valori da **-99** a **99** centesimi di semitono. Modifica i valori usando *Value* +/-. Premi di nuovo *Function* per mantenere le modifiche ed uscire dal modo Master Tune. L'impostazione Master Tune è mantenuta fino allo spegnimento dello strumento.

Nota: lo strumento offre la fantastica opportunità di accordare periferiche MIDI esterne!

Premendo **Function & System** il display mostra la versione di firmware. È possibile effettuare aggiornamenti di firmware e di suoni tramite la porta USB.

Per aggiornare il firmware o i suoni dello strumento, tieni premuto *System* durante l'accensione. Il display mostra **SYS**. Ora puoi trasferire i dati usando il software scaricabile dal nostro sito internet. Alla fine del caricamento puoi riaccendere lo strumento e verificarne il corretto aggiornamento.

Ripristino factory presets



Panic

Master Tune



MIDI Module e Funzioni



Connessione MIDI

MIDI (Musical Instruments Digital Interface) è uno standard per la trasmissione dati tra moduli sonori, sintetizzatori, computer e software musicali. In genere il MIDI Out di una periferica viene connesso con il MIDI In di un'altra. I dati che arrivano alla porta MIDI In sono duplicati alla porta MIDI Thru.



Il NUMA Concert invia dati MIDI al MIDI Out e contemporaneamente alla porta USB. La ricezione avviene nella porta MIDI In.

FunzioniUsando il bottone On/Off nella sezione MIDI Module, si attivaMasterkeyboardl'invio dei dati MIDI al MIDI Out e alla porta USB.Il cursoreVolumeInvia il controllo MIDI 7 (Volume MIDI).Per abilitare o disabilitare le due zone, premere contempora-
neamente il tastino Edit ed i relativi tastini A-Lower o B-Upper.

Premendo Edit i tastini A-Lower e B-Upper lampeggiano e il display visualizza alternativamente L e U; ora è possibile selezionare una delle due zone, tramite i due tastini A-Lower o B-Upper, accedendo alle relative funzioni di Edit: Program Change, Bank Select LSB, Bank Select MSB, Channel e Octave.

Per scegliere in successione le varie funzioni, premere ripetutamente il tastino Edit. Per cambiare il valore della funzione selezionata usare i tastini **Value** +/-.



Canale MIDI 16: Nel canale MIDI16 il NUMA Concert invia tutti i dati MIDI di tutti i pulsanti, cursori e controlli del NUMA Concert.

Puoi suonare e controllare i suoni con altre periferiche MIDI o con il computer via MIDI e USB.

I suoni interni possono essere selezionati via MIDI Program Change secondo lo standard General MIDI (GM).

Selezione dei suoni

Strumento	Program Char	ige
Concert Grand	0	1
Stage Grand	1	2
E Piano 1	4	5
E Piano 2	2	3
E Piano 3	5	6
Clav	7	8
Pad 1	50	51
Pad 2	48	49
Organ 1	17	18
Organ 2	18	19
Bass 1	32	33
Bass 2	33	34

Nota: A volte il MIDI Program Changes è indicato con valori da 1 a 128. In questi casi fai riferimento alla terza colonna della tabella.

Con NUMA Concert puoi suonare due suoni contemporaneamente via MIDI: uno nel canale MIDI 1, l'altro nel canale MIDI 2. Per entrambi i canali puoi scegliere uno tra i 12 suoni interni. Questo indipendentemente dalla modalità operativa impostata (es. split mode)!

Tutti i suoni selezionati saranno indicati dal loro led.

Anche i processori di effetto possono essere controllati via MIDI tramite i seguenti control changes.

Parametro	MIDI CC	Valore
Reverb Mix	91	0 - 127
Reverb Algorithm	80	0 = Off, 1 = Room,
		2= Hall, 3 = Delay
Modulation Amount	93	0 - 127
Modulation Algorithm	81	0 = Off, 1 = Chorus,
		2 = Phaser, 3 = Rota-
		ry,
		4 = Tremolo
Modulation Speed	13	0 - 127

Controllo degli Effetti

Registrazione delle impostazioni	Il NUMA Concert invia al canale MIDI 16 tutti i parametri e le impostazioni. In questo modo è possibile, ad esempio, registrare le modifiche dinamiche di Amount dell'effetto Rotary in un sequencer MIDI.
Master Tune	Il NUMA Concert può anche inviare il suo Master Tune via MIDI come messaggio standard MIDI System Exclusive., indipen- dentemente dal canale MIDI selezionato. Per accedere a questa caratteristica, imposta MIDI Module su on . Molti dei moduli sonori esterni MIDI sono in grado di inter- pretare questo messaggio. Ricevendo questo messaggio, saranno automaticamente sincronizzati con l'accordatura del tuo strumento. Fai riferimento al manuale del modulo sonoro, per vedere se è in grado di processare questo messaggio e con quali impostazioni può essere applicato.
	<i>Nota:</i> Assicurati che il modulo sonoro o il sequencer software sia abilitato alla gestione del messaggio di System Exclusive Tuning. Questa funzione è sovente disattivata di default, fai quindi riferimento al manuale per trovare il modo di attivarla. Nota anche che il canale MIDI della periferica (chiamato a volte "basic channel") sia lo stesso con cui il tuo strumento sta inviando il pacchetto di dati di System Esclusive MIDI.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Lo strumento non si accende.	Non c'è alimentazio- ne. Cavo di aliment- azione difettoso. Fusibile bruciato nello strumento	Assicurati che ci sia corrente. Controlla il cavo di alimentazione ed il fusibile (sostitui- scilo se necessario con uno dello stesso tipo e valore.
Lo strumento non invia dati MIDI.	Il MIDI Module è spento.	Accendi il MIDI Module premendo On/Off .
Lo strumento non può essere controllato via MIDI.	l dati MIDI non sono inviati ai canali MIDI 1 o 2	Invia i dati MIDI solo sui canali 1 e2.
Lo strumento suona e trasmette solo ad un valore fisso di dinamica	Una Fixed Velocity è selezionata.	Seleziona una curva di velocity diversa.
Non si sente nessun suono.	Il banco suoni è spento. Il volume è impostato a 0. Connessioni cavo/ cuffia difettose. Un pedale Sustain è collegato alla porta Expression.	Accendi il Sound Bank premendo On/Off . Imposta Volume ad un livello più alto. Cambia cavo/cuffia. Scollega il pedale Sustain dalla connes- sione Expression.
Nel modo Split / Layer si sente solo un suono.	La manopola Balance è impostata su Upper o Lower.	cambia il valore di Balance.
Non si sente il suono dell'ingresso audio.	Il livello di Audio In è al minimo. La periferica esterna non sta suonando. Connessione cavo difettosa.	Regola il <i>Level</i> . Verifica che la perife- rica stia trasmettendo un segnale audio. Cambia il cavo.
Il pedale del Sustain funziona al contrario (note lunghe senza pressione e viceversa).	La polarità del pedale usato è invertita, op- pure il Numa Concert non ne ha ancora rilevato la polarità	Usa un pedale con po- larità corretta; accendi lo strumento senza premere il pedale e premilo successiva- mente per eventuale riconoscimento auto- matico della polarità
Regolazioni es. effect Amount o effect Mix non sono inviati allo strumento o non posso- no esser registrati con un sequencer.	Lo strumento non è impostato sul canale MIDI 16. L'ingresso MIDI Input non è impostato sul canala 16 o su "tutti".	Imposta MIDI Module sul canale MIDI 16 ed accendilo. Imposta l'ingresso del sequencer sul canale MIDI 16 o su "tutti".
Periferiche MIDI non si impostano sull'accordatura dello strumento	Il modulo sonoro MIDI ignora i messag- gi SysEx. I canali MIDI non sono impostati correttamente. Caratteristica non supportata dal modulo esterno.	Abilita il modulo a ricevere messaggi MIDI SysEx. Imposta il NUMA Concert e il modulo nello stesso canale MIDI.

Risoluzione problemi

Tuti i prodotti Studiologic sono costruiti attentamente, calibrati, testati, e sono soggetti a garanzia. Danni causati da trasporto non conforme, montaggio o da errata manutenzione non sono coperti da questa garanzia. Rimborsi di importo superire al valore delo strumento sono esclusi. Questo è basato su termini e condizioni del distributore / FATAR srl, Italy.

Garanzia

FATAR srl Zona Ind.le Squartabue 62019 Recanati MC Italy dichiara che questo prodotto è conforme alle Direttive Europee: 2004/108//EC EMC Directive DIN EN 55013 EMC radio disturbance of sound, TV and associated equipment DIN EN 55020 EMC immunity of sound, TV and associated equipment

Recanati, 24. 02. 2009 Marco Ragni, Chief Executive Officer

Questa dichiarazione diventa non valida nel caso di modifiche non autorizzate.

Questo prodotto è costruito secondo le direttive 2002/95/EC.

L'adozione delle direttive EG 2003/108/EG è volta a prevenire e limitare il flusso di rifiuti di apparecchiature destinati alle discariche, attraverso politiche di riuso e riciclaggio degli apparecchi e dei loro component (WEEE). Aiutaci a mantenere il mondo pulito.

Per garantire il massimo della qualità, i prodotti Studiologic by Fatar sono sempre progettati allo, stato dell'arte", per questo sono consentiti, senza preavviso: modifiche, migliorie variazioni. Specifiche tecnuche e di aspetto possono essere diverse da quanto indicato in questo manuale.

Tutti i marchi usati in questo manuale appartengono ai rispettivi proprietari.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta o trasmessa in ogni forma senza il consenso del proprietrio del Copyright:

Synthax GmbH Am Pfanderling 60 D-85778 Haimhausen, Germany

Conformità CE

Conformità RoHS



Disposizioni / WEEE



Stato dell'arte

Marchi

Copyright





Mode d'emploi 🌔 F

Consignes de sécurité importantes



Veuillez lire la totalité du mode d'emploi. Il contient toutes les informations dont vous avez besoin pour utiliser cette unité.

Veuillez suivre les instructions du mode d'emploi. La garantie sera des interventions non autorisées sont effectuées sur l'instrument.

Seuls des accessoires spécifiés par le fabricant doivent être utilisés avec cette unité. N'utilisez l'unité que de la façon indiquée dans ce mode d'emploi.



DANGER!

Risque de choc électrique.

N'ouvrez pas le châssis. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. L'unité ne doit être réparée que par un service après-vente qualifié.



Alimentation secteur

L'unité peut fonctionner sur un courant alternatif (CA) de 100 à 240 V. La sécurité de l'unité est assurée par un fusible de 250 V 500 mA de type F. Remplacez toujours le fusible par un modèle de type et de valeur identiques.

Cette unité doit être mise à la terre.

N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé.



Humidité

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'unité à la pluie ni à l'humidité. Ne placez jamais de récipients contenant du liquide sur l'unité. N'utilisez pas l'unité avec de l'eau à proximité, près d'une piscine, d'une baignoire ou dans un sous-sol humide.

Si l'unité est déplacée d'un endroit froid vers un endroit chaud, de la condensation peut se former à l'intérieur. Pour éviter les dommages, veuillez laisser l'unité atteindre la température de la pièce avant de la mettre en service.



Installation

Utilisez toujours un plan stable pour poser le clavier. Tenez bien compte de sa taille et de son poids.

Nettoyage et entretien

N'utilisez jamais de détergent abrasif qui pourrait endommager la surface. Nous recommandons l'emploi d'un chiffon en microfibres légèrement humide.

Emballage

Veuillez conserver tous les emballages et les réutiliser pour protéger le clavier lors du transport, par exemple si une réparation est nécessaire.

Consignes de sécurité	68	
Votre nouveau NUMA Concert	70	
Mise en évidence des fonctions dans ce mode d'emploi	71	
Panneau de commandes/Connexions	71	
Avant d'utiliser le NUMA Concert	72	
Presets/Sons	73	Morceaux de démonstration
	73	Rappel de preset
	73	Moteur audio/ sélection de son
	73	Égaliseur/Volume
	73	Transposition
	73	Molette de hauteur
Layer/Split	74	Layer
	74	Split
	74	Niveau de Split/Layer
	74	Point de Split
	74	Octave Upper / Lower
	75	Hold (sustain)
	75	Expression
Effets	76	Sélection d'effet
	76	Application de l'effet dans le Split/Layer
	76	Molette Free
Résonance des cordes	77	Strings Res
	77	Réglage Strings Res
Velocity	78	Velocity
Fonction Auto Set	79	Auto Set
Fonctions globales	80	Fatar Touch
	80	Mémoriser des presets
	81	Restaurer les presets d'usine
	81	Panic, Master Tune, System
Module et fonctions MIDI	82	Connexion MIDI
	82	Fonctions de clavier maître : zones A/B
	83	Sélection de son, contrôle des effets
	84	Enregistrement des modifications
	84	Master Tune
Guide de dépannage	85	
Déclarations	87	
Appendix	90	Tableau d'équipement MIDI
	91	Caractéristiques/dimensions
	92	Liste des presets/Feuille de réglages

F

NUMA Concert by Studiologic® 69

Thank you very much for choosing the NUMA Concert. You have obtained a state-of-the-art keyboard made by the renowned manufacturer Studiologic.

The NUMA Concert is easy to operate, and offers a perfect keyboard touch. We recommend that you read the entire manual carefully to take full advantage of all the functions of your new NUMA Concert.

An overview of the functions of the NUMA Concert:



Dans ce mode d'emploi, toutes les commandes sont indiquées en caractères gras et en italique (exemple : **On/Off**).

Si vous devez presser deux touches en même temps, cela est indiqué par & (par exemple **Split & Bass 2**). Vous pouvez soit presser les deux touches en même temps, soit en maintenir une pressée pendant que vous pressez l'autre.

Les combinaisons faisant appel à la touche *Function* sont toujours marquées en *rouge* dans ce mode d'emploi. Tout en maintenant pressée la touche *Function*, pressez l'autre touche (par exemple *Function & Transpose*).

Les valeurs affichées dans l'écran du NUMA Concert sont marquées en **gras** (par exemple **P01**).

Pour régler les valeurs, utilisez les touches **Value+/-** sous l'écran. Pour changer une valeur par paliers de 10 plutôt que de 1, maintenez pressée pendant quelques secondes la touche **Value +/-** en dessous de l'écran.

Vous trouverez des conseils et des informations supplémentaires dans les passages de texte portant le logo Studiologic. Mise en évidence des fonctions dans ce mode d'emploi





Branchements/Face arrière



Connexion électrique	Utilisez le cordon d'alimentation fourni avec l'instrument pour le brancher à la prise secteur. Mettez l'unité sous tension avec l'interrupteur d'alimentation, près de la prise d'alimentation.
Pupitre	Le pupitre fourni peut être fixé aux supports à l'arrière de l'unité.
	e numaconcert
Pédales de sustain/ d'expression	Branchez la pédale de sustain VFP 1 fournie avec l'unité dans la prise marquée <i>Hold</i> . Dans la prise marquée <i>Expression</i> , vous pouvez brancher la pédale Studiologic VP 25, disponible en option.
	<i>Note :</i> si vous souhaitez utiliser d'autres pédales, veuillez consulter les carac- téristiques techniques requises.
Sortie audio	Reliez les sorties audio gauche et droite (Audio Out Left/Right) aux entrées de votre console de mixage, de votre amplifica- teur, etc.
Casques	Branchez votre casque à une des sorties pour casque. Deux casques peuvent être branchés en même temps.
Volume	Lors de la première utilisation de l'instrument, nous vous re- commandons de ne pas tourner le bouton Volume de la sec- tion de sortie à plus de la moitié de sa course entre 0 et le ma- ximum. Pendant que vous jouez, vous pouvez régler le volume à votre goût. La position du bouton Volume agit à la fois sur les sorties audio et sur les sorties casque.
	ATTENTION : Pour éviter les troubles auditifs vous devez éviter, comme avec tous les appareils audio, d'utiliser l'instrument de façon prolon- gée à un volume élevé.
Entrée audio	Vous pouvez brancher à cette entrée audio des sources audio externes, telles que des lecteurs mp3 pour la lecture ou des modules de sons MIDI. Le bouton <i>Level</i> , à côté de la prise de la face arrière, permet de régler le niveau d'entrée.
USB	Pour la transmission de données par USB, reliez l'instrument à votre ordinateur avec un câble USB. La première fois que vous allumez l'instrument, il est automatiquement reconnu par vo- tre ordinateur et le pilote approprié est installé par le système d'exploitation (compatibilité native dite « class compliant »).


• Rappel de preset

 S'utilise en combinaison avec Demo et Transpose

 Transposition du clavier dans d'autres tonalités

Graves/Aiaus • Égaliseur : coupez/accentuez les basses et hautes fréquences



Niveau sonore

Maintenez la touche **Demo** pressée durant quelques secondes pour faire jouer les morceaux de démonstration. Ils démarrent automatiquement et DEM s'affiche à l'écran. Utilisez Value +/pour faire jouer le morceau de démonstration suivant ou précédent. Presser à nouveau **Demo** vous fait quitter le mode de démonstration.

Tant que que l'instrument affiche **P** suivi de deux chiffres (par exemple P05), vous pouvez rappeler tout preset (préréglage) en pressant Value +/-. 24 presets d'usine sont disponibles (P01 - P24).

Le moteur sonore peut être activé ou désactivé à l'aide de la touche **On/Off**.

Pour sélectionner un son, utilisez les 12 touches portant un nom de son. La touche du son sélectionné s'allume.

Pour adapter le son de l'instrument à l'environnement, vous pouvez atténuer ou accentuer les basses et hautes fréquences au moyen des boutons Bass et Treble de la section Output (sortie). Réglez le niveau sonore avec le bouton Volume.

Si vous devez jouer dans une autre tonalité, vous pouvez vous simplifier la tâche en transposant le clavier (par ex. en montant d'un demi-ton pour passer de *fa* en *fa* dièse).

Pour transposer par paliers d'un demi-ton, pressez Function & Transpose. Utilisez Value +/- pour changer la transposition. Si aucune transposition n'est utilisée, **0** s'affiche. Les réglages peuvent aller de -6 à 5 demi-tons pour couvrir toutes les tonalités.

Pressez à nouveau *Function* pour valider le réglage et quitter le mode de réglage de transposition. Le réglage de transposition est conservé jusqu'à l'extinction de l'instrument.

Pour faire varier temporairement la hauteur de ±2 demi-tons pendant le jeu, utilisez la molette Pitch sur la gauche. Elle revient automatiquement au centre quand on la relâche (et n'applique donc plus de changement de hauteur).

Morceaux de démonstration

Rappel de preset

Moteur sonore/ Sélection de son

Égaliseur/Volume

Transposition

Molette de hauteur

Layer/Split



Layer Pour jouer deux sons à la fois sur l'ensemble du clavier, pressez en même temps les deux boutons de sélection de son correspondants (par exemple *Stage Grand & Pad 2*).

Split Le mode de jeu où deux zones du clavier produisent chacune leur propre son est appelé mode Split. Pressez Split pour activer cette fonction et la touche s'allume. La zone supérieure du Split utilise automatiquement le dernier son ayant été sélectionné. Si vous voulez changer le son de la zone supérieure du Split, pressez simplement la touche correspondant au son voulu (par exemple Stage Grand). Pour changer le son de la zone inférieure du Split, pressez en même temps Split et la touche de sélection du son voulu (par exemple Stage Grand). Si vous voulez quitter le mode Split et pouvoir jouer le même son sur les 88 touches du clavier, pressez à nouveau Split. À noter : ce point de division du clavier servira également à délimiter les zones MIDI (Lower à gauche/Upper à droite).

Niveau de Split/LayerUtilisez le bouton Balance de la section Output (sortie) pour
régler le niveau relatif des couches 1 et 2 d'un Layer ou des
zones inférieure et supérieure d'un Split.

Point de SplitPour régler le point de Split, pressez Function & Point. L'écran
affiche le point de Split actuellement sélectionné. À l'aide du
clavier (ou de Value +/-), sélectionnez la note la plus haute de
la zone inférieure du Split.
Pressez à nouveau Function pour valider le réglage et quitter
le mode de choix de point de Split.

Octave Lower/
Octave UpperVous pouvez sélectionner la transposition par octaves indépen-
damment pour les deux zones de Split et les deux couches de
Layer. Utilisez Function & Octave Lower pour régler la zone in-
férieure/couche 2 du Split/Layer et Function & Octave Upper
pour régler la zone supérieure/couche 1 du Split/Layer.
Un 0 dans l'écran indique qu'il n'y a aucune transposition par
octaves. Les valeurs disponibles vont de -3 à 3. Cela signifie
que la transposition peut se faire sur ±3 octaves.
Pressez à nouveau Function pour valider le réglage et quitter
le mode de réglage de la transposition par octaves.

Écran - Value +/-• Affichage et réglage des prises Hold/Expression



• En combinaison avec **Hold** et **Expression**

Hold - Expression • Assignation des pédales aux couches de Layer et aux zones de split

Pressez **Function & Hold** pour choisir à quelle(s) partie(s) (du Split ou du Layer) doit être appliquée la pédale de sustain. L'écran vous proposera les options suivantes, que vous pouvez sélectionner avec **Value +/-** :

Affichage/Option	La prise Hold affecte
U-L (Upper/Lower)	Les deux parties de Split/Layer
U (Upper)	Zone sup. (Split) /Couche 1 (Layer)
L (Lower)	Zone inf. (Split) /Couche 2 (Layer)

Pressez à nouveau *Function* pour valider le réglage et quitter le mode d'assignation de pédale de sustain.

Astuce : cette fonction est très utile si vous souhaitez jouer en mode Split avec un son de piano à sustain en zone supérieure, et une basse chantante (« walking bass ») sans sustain en zone inférieure du Split.

Pressez **Function & Expression** pour choisir à quelle(s) partie(s) (du Split ou du Layer) doit être appliquée la pédale d'expression. L'écran vous proposera les options suivantes, que vous pouvez sélectionner avec **Value** +/- :

Affichage/Option	La prise Expression affecte	
U-L (Upper/Lower)	Les deux parties de Split/Layer	
U (Upper)	Zone sup. (Split) /Couche 1 (Layer)	
L (Lower)	Zone inf. (Split) /Couche 2 (Layer)	

Pressez à nouveau *Function* pour valider le réglage et quitter le mode d'assignation de pédale d'expression.

Astuce : cette fonction est très utile si vous souhaitez jouer en mode Layer, en superposant par exemple un son de piano et un son de nappe. Le volume du son de nappe peut ensuite être contrôlé avec la pédale d'expression.

Hold



Expression

Effects

Molette Free • Vitesse de modulation • Vibrato **Écran - Value +/-**• Affichage et réglage des assignations d'effet Intensité/Mixage

Intensité de la modulation

Mixage de la reverb (son avec/sans effet)



Function

En combinaison avec Effects - Assign
En combinaison avec la Free Wheel

Free Wheel • Sélection de la fonction de la molette Select - Assign • Sélection d'effet • Assignations d'effet

Sélection d'effet Pour sélectionner un effet Modulation ou Reverb, faites défiler les algorithmes en appuyant sur la touche *Select* correspondante. L'effet sélectionné est indiqué par un voyant (LED). Si aucun voyant n'est allumé, aucun effet n'est actif. Les deux processeurs d'effet peuvent être utilisés indépendamment en même temps. Utilisez les boutons *Amount* ou *Mix* pour régler l'intensité ou le mixage d'effet.

Application de l'effet dans le Split/Layer

En mode Split ou Later, vous pouvez choisir d'appliquer un effet à un seul des deux sons ou aux deux. Maintenez pressée la touche *Function* pendant que vous sélectionnez parallèlement la touche *Assign* appropriée. L'écran vous proposera les options suivantes, que vous pouvez sélectionner avec *Value* +/- :

Affichage/Option	L'effet affecte	
U-L (Upper/Lower)	Les deux parties de Split/Layer	
U (Upper)	Zone sup. (Split) /Couche 1 (Layer)	
L (Lower)	Zone inf. (Split) /Couche 2 (Layer)	

Pressez à nouveau *Function* pour valider le réglage et quitter le mode d'assignation des effets.

Astuce : cette fonction est très utile si vous souhaitez faire jouer en mode Split un son d'orgue avec effet rotatif en zone supérieure et une basse en zone inférieure, bien évidemment sans cet effet. L'assignation peut être réglée individuellement pour les deux processeurs d'effet. Les réglages peuvent être faits indépendamment du statut actuel des processeurs d'effet (effet sélectionné ou désactivé).

Molette Free La molette Free peut soit envoyer les données de modulation définies par la norme MIDI (CC modulation) soit contrôler un second paramètre de l'effet de modulation interne, à savoir la vitesse de modulation.

Pour accéder aux paramètres, pressez *Function & Free Wheel*. L'écran affiche deux options, **Mod**ulation et **Eff**et, entre lesquelles vous pouvez choisir avec *Value* +/-. Pour régler la vitesse de modulation avec la molette *Free*, choisissez **Eff**et.

Pressez à nouveau *Function* pour valider le réglage et quitter le mode de réglage de molette Free.



• En combinaison avec *Strings Res*

La modélisation de la résonance des cordes comprend 3 effets naturels :

Résonance des cordes : cet effet a été analysé et reproduit par l'équipe du laboratoire Studiologic et mis en œuvre avec de nombreuses améliorations qui permettent d'avoir un effet naturel et très chaleureux (par rapport à de nombreux autres instruments) avec une plus large réponse en fréquence et un son très réaliste. L'effet reproduit la résonance de toutes les cordes lorsque l'on appuie sur la pédale de sustain (la pédale forte d'un piano), créant une sorte de réverbération acoustique très typique de toutes les cordes et de leurs harmoniques.

Résonance sympathique : jouer une note sur un piano soulève l'étouffoir de cette note, ce qui permet également à cette dernière de jouer et de résonner. En conséquence, même lorsqu'une seule touche reste enfoncée, toute autre touche jouée sur le clavier peut résonner, s'il y a des harmoniques dans la même gamme de fréquences. En d'autres termes, une résonance partielle de corde, très subtile mais évidente, peut être aussi entendue lorsque la pédale forte n'est pas pressée et que plusieurs touches sont jouées. Le NUMA Concert reproduit également cet effet acoustique naturel.

Résonance de la table d'harmonie : les pianos acoustiques (et en particulier les pianos à queue) ont des structures très réactives, qui résonnent avec les notes jouées (ainsi qu'avec des sources sonores externes) même sans activer la pédale forte (également en raison de l'absence d'étouffoirs sur les cordes des octaves supérieures). Cette « résonance de table d'harmonie » est si évidente qu'un accordeur de piano doit artificiellement bloquer toutes les autres cordes (avec des bandes de feutre) lors de l'accord de l'instrument. Le NUMA Concert reproduit également cet effet naturel, qui complète la modélisation de la résonance des cordes.

Pour accéder aux paramètres, pressez *Function & Strings Res*. L'écran affiche le niveau actuel, de Off à 10, et l'intensité des 3 effets de résonance de cordes décrits ci-dessus peut être réglée à votre goût (niveaux suggérés : 3-4).

Note : lorsqu'un effet Modulation est sélectionné (par exemple Chorus, etc), la résonance des cordes est automatiquement désactivée (réglage Off), afin d'éviter tout traitement ultérieur du son sélectionné.

Strings Res

Réglage Strings Res

Velocity



En combinaison avec Velocity

Velocity

La dynamique définit la sensibilité au toucher du clavier. Sur le NUMA Concert, vous pouvez choisir entre 5 courbes de dynamique différentes. Passez en mode de réglage de dynamique en pressant *Function & Velocity*. L'écran affiche les différentes courbes sous la forme **Ft**, **L**, **M**, **H** et **F**. Utilisez *Value* +/- pour sélectionner la courbe de dynamique appropriée.

Lorsque vous choisissez la dynamique fixe (**F**), en pressant Value + après affichage du réglage de courbe de dynamique H, toutes les valeurs MIDI sont affichées, de **001** à la valeur maximale de **127**, et sélectionnables avec *Value* +/-.

Pressez à nouveau *Function* pour valider le réglage et quitter le mode de réglage de courbe de dynamique, ou pressez Value - pour revenir aux autres courbes de dynamique.

Courbe	Plage dynamique	Application	
Ft (toucher Fatar)	Adaptable à votre toucher et à votre matériel.	Veuillez consulter les pages sur les fonctions globales.	
L (basse)	pp ff	Un toucher doux suffit pour obtenir un son relativement fort ; un toucher accommo- dant pour tous les styles de jeu.	
M (moyenne)	pp ff	Une sensibilité au toucher considérée comme la courbe normale standard, à la fois pour le piano et pour tous les autres sons, avec un contrôle dynamique complet sur toute la plage.	
H (haute)	pp ff	La plage dynamique est toujours complète et il est possible de jouer très douce- ment, les passages les plus forts nécessitant plus de force (dynamique).	
F (fixe)	pp _ff	Quelle que soit la force appli- quée à une touche, la même valeur de sonie est toujours générée en interne et la même valeur de dynamique en MIDI.	

Les courbes ont les caractéristiques suivantes :



Afin de grandement faciliter les prestations live sans avoir à utiliser la puissante programmation de presets, l'instrument possède une fonction Auto Set simple qui mémorise automatiquement l'effet (et les paramètres connexes) sélectionné pour chaque son, le rappelant tout aussi simplement lors de la sélection du son.

En d'autres termes, l'instrument mémorise l'effet que vous avez choisi et modifié (avec le paramètre accessible par la molette Free), rendant ainsi les prestations live simples et efficaces.

Par exemple, si vous jouez avec le son Stage Grand, vous n'utiliserez probablement aucun effet, alors que vous associerez normalement un effet Phaser au son typique d'un Rhodes (E.Piano 1). Comme l'instrument enregistre automatiquement vos choix, lors de la sélection du son de piano à queue, le Phaser (choisi pour l'E.Piano 1) sera automatiquement désactivé, évitant ainsi le besoin de toute autre programmation. Le même résultat sera obtenu pour chaque combinaison de son et d'effet associé (par exemple : effet rotatif avec les orgues, chorus avec un son de nappe etc.) de votre choix.

La molette Free contrôle différents paramètres, selon l'effet Modulation sélectionné : par exemple, elle contrôle la vitesse du trémolo, la réinjection et la vitesse du phaser et la commutation lent/rapide de l'effet rotatif.

Cette fonction, en plus de la fonction de réglage automatique Auto Set décrite ci-dessus, rend la prestation live encore plus efficace et parfaitement conviviale. Auto Set

Fonctions globales

Écran - Value +/-• Affichage et réglage de valeur



• En combinaison avec **Store**

Store • Mémorisation des presets **Toucher Fatar** • Créez votre propre courbe de dynamique

Toucher Fatar

Avec la fonction unique Fatar Touch (toucher Fatar), vous pouvez créer votre propre courbe de dynamique et adapter le NUMA Concert à votre style de jeu personnel, une possibilité que n'offre aucun autre instrument.

Pressez **Fatar Touch** : commencez à jouer sur le clavier et NUMA Concert détecte la plage dynamique et le style de votre jeu. Vous devez jouer environ 1 minute avec toutes les expressions dynamiques possibles, afin de permettre au système de régler la courbe de dynamique en fonction des caractéristiques de votre jeu. Pour arrêter prématurément le processus, il suffit de presser **Fatar Touch**. L'écran affiche en alternance **Y** (oui) et **N** (non). Vous pouvez alors vérifier votre courbe de dynamique personnelle en jouant à nouveau sur le clavier. Si vous êtes satisfait du résultat et souhaitez mémoriser cette courbe, pressez **Value-** (**Y**). Pour au contraire mettre fin au processus de mémorisation et effacer la courbe, pressez **Value+** (**N**).

Mémoriser des presetsPour enregistrer vos paramètres et réglages de façon perma-
nente dans un preset, pressez Function & Store. Utilisez Value
+/- pour sélectionner l'une des 50 mémoires de preset, de P01
à P50, qui s'affichent à l'écran.

Pressez à nouveau **Function**. Maintenant, l'écran affiche en alternance **Y** (oui) et **N** (non). Pour confirmer la mémorisation, pressez **Value-** (**Y**). Les paramètres suivants seront mémorisés dans le preset :

Son(s)	Assignations de pédale	
Layer	Effet(s) - Mixage/Intensité	
Split	Assignations d'effet	
Balance de Split/Layer	Molette Free	
Point de Split	Courbe de dynamique	
Octave Upper/Lower	Valeur de dynamique fixe	

Pour interrompre la mémorisation, pressez *Value*+ (N).

Note: The presets **P01** to **P24** are factory presets which you can overwrite.



Si vous souhaitez restaurer les presets d'usine, éteignez l'instrument, puis maintenez pressée les trois touches *Function & Panic & Store* à la fois pendant que vous rallumez l'instrument. L'écran affiche ALORS **FAC**. Après relâchement des trois touches, les presets d'usine sont restaurés.

Avertissement : cette fonction supprimera irrémédiablement tous les réglages qui étaient mémorisés dans les presets **P01** à **P24** (vos presets personnels) et votre courbe de dynamique Fatar Touch et les remplacera par les réglages d'usine d'origine!

Si quelque chose d'inattendu se produit, par exemple le blocage de notes MIDI, pressez *Function & Panic* pour envoyer des messages MIDI CC 123 (All Notes Off, c'est-à-dire relâchement de toutes les notes) sur les 16 canaux MIDI. Cette commande interrompt tous les sons sur tous les modules de sons connectés et sur l'instrument lui-même. L'écran affiche brièvement **PAN** (panique).

Pressez **Function & Master Tune** pour accorder votre instrument sur d'autres instruments. Des valeurs de **-99** à **99** centièmes de demi-ton sont disponibles. Les valeurs sont affichées et peuvent être réglées avec **Value +/-**.

Pressez à nouveau *Function* pour valider le réglage et quitter le mode d'accordage général. Le réglage d'accordage général est conservé jusqu'à l'extinction de l'instrument.

Note : le NUMA Concert offre la possibilité fantastique d'accorder les modules de sons MIDI en fonction de son propre accordage !

Presser **Function & System** fait s'afficher la version de firmware de l'instrument. Les mises à jour du micrologiciel interne (firmware) et de la bibliothèque de sons se font par USB.

Pour mettre à jour le firmware ou la bibliothèque de sons, maintenez pressée la touche *System* pendant que vous allumez l'instrument. L'écran affiche **SYS**.

Maintenant, vous pouvez transférer toutes les données internes à l'aide du logiciel disponible au téléchargement sur notre site web. Après la transmission réussie des données, faites redémarrer l'instrument en l'éteignant puis en le rallumant.

Restaurer les presets d'usine



Panic

Master Tune



System

Module et fonctions MIDI



Connexion MIDI

Le MIDI (Musical Instrument Digital Interface, c'est-à-dire interface numérique pour instruments de musique) est une norme de transmission de données entre modules de sons, synthétiseurs, ordinateurs et logiciels musicaux. La prise de sortie MIDI Out d'un appareil peut être raccordée à la prise d'entrée MIDI In d'un autre appareil, tandis que les données reçues à l'entrée MIDI In sont renvoyées par la prise de renvoi MIDI Thru.



Le Numa Concert envoie ses données MIDI par la sortie MIDI Out et en même temps par le port USB. Les données MIDI sont reçues par l'entrée MIDI In.

En utilisant la touche **On/Off** de la section MIDI Module, vous zones A/B pouvez activer l'émission par le NUMA Concert de toutes les données MIDI via la prise MIDI Out et le port USB. Le bouton Volume envoie des messages de CC MIDI 7 (volume MIDI) Pour activer ou désactiver les deux zones MIDI, pressez les touches correspondantes (A-Lower, B-Upper) en gardant pressée la touche *Edit/Zone*.

> Quand on presse *Edit*, les deux touches de zone MIDI s'allument alternativement et l'écran affiche L et U ; il est maintenant possible de sélectionner la zone MIDI à régler, en pressant la touche lui correspondant (*A-Lower, B-Upper*), et d'accéder aux fonctions d'édition : changement de programme, octet de poids faible (LSB) et de poids fort (MSB) de sélection de banque, canal et octave.

> Pour sélectionner la fonction d'édition souhaitée, pressez la touche Edit le nombre de fois nécessaire. La valeur de la fonction actuellement sélectionnée s'affiche à l'écran et peut être changée avec Value +/-.

> Canal MIDI 16: sur le canal MIDI 16, l'instrument envoie toutes les données MIDI de tous les boutons, molettes et touches que vous manipulez.

Fonctions de clavier maître :



Vous pouvez faire jouer et contrôler les sons avec d'autres appareils MIDI ou avec votre ordinateur par USB et MIDI.

Les sons internes peuvent être sélectionnés par message MIDI de changement de programme à la norme General MIDI (GM).

Sélection de son

Instrument	Program Change	
Concert Piano	0	1
Stage Piano	1	2
E Piano 1	4	5
E Piano 2	2	3
E Piano 3	5	6
Clav	7	8
Pad 1	50	51
Pad 2	48	49
Organ 1	17	18
Organ 2	18	19
Bass 1	32	33
Bass 2	33	34

À noter : parfois, les programmes MIDI sont numérotés de 1 à 128. Dans ce cas, veuillez vous référer aux numéros de changement de programme de la troisième colonne.

Deux sons peuvent être joués en même temps par MIDI : l'un sur le canal MIDI 1, l'autre sur le canal MIDI 2. Pour les deux canaux MIDI, vous pouvez choisir parmi les 12 sons internes. C'est indépendant du mode actuellement sélectionné (par exemple le mode Split) !

Tous les sons sélectionnés sont signalés par l'allumage de leur voyant.

Les deux processeurs d'effets peuvent être contrôlés par MIDI au moyen des messages de contrôle (CC) MIDI indiqués ci-dessous.

Paramètre	CC MIDI	Valeur
Mixage de réverbération	91	0 - 127
Algorithme de réverbération	80	0 = Off, 1 = Room,
		2= Hall, 3 = Delay
Ampleur de la modulation	93	0 - 127
Algorithme de modulation	81	0 = Off, 1 = Chorus,
		2 = Phaser, 3 = Rotary,
		4 = Tremolo
Vitesse de modulation	13	0 - 127

Contrôle des effets

Enregistrement des modifications	Le NUMA Concert envoie sur le canal MIDI 16 tous les para- mètres et tous les réglages que vous effectuez. De cette fa- çon, vous pouvez par exemple enregistrer dynamiquement un changement d'intensité (<i>Amount</i>) de l'effet rotatif (Rotary) dans un séquenceur MIDI.
Master Tune (accord général)	Le NUMA Concert peut envoyer son réglage d'accordage gé- néral par MIDI sous forme standardisée de message exclusif de système. Cette communication se fait indépendamment du canal MIDI sélectionné. Pour accéder à cette fonctionnalité, ac- tivez le module MIDI. La plupart des modules de sons MIDI externes comprennent ce message ; à sa réception, ils s'accordent automatiquement sur la hauteur de l'instrument. Veuillez vous reporter au mode d'emploi du module de sons externe pour voir s'il peut traiter ce message MIDI et les réglages à faire pour cela.
	<i>Note :</i> assurez-vous que le module de sons connecté ou le logiciel séquen- ceur sont en mesure de recevoir et de traiter ce message exclusif de système MIDI pour l'accordage. Cette fonction est souvent désactivée par défaut. Veuillez vous reporter au mode d'emploi de l'appareil ou du logiciel en ques- tion afin de savoir comment activer la fonction SysEx MIDI. Veuillez aussi noter que le canal MIDI de l'appareil (parfois appelé « canal de base ») doit être identique au canal MIDI sur lequel votre instrument envoie ses données SysEx MIDI.

Problème	Cause possible	Solution
L'instrument ne s'al- lume pas.	Aucune alimentation n'est fournie. Câble d'alimentation défec- tueux. Le fusible est grillé à l'intérieur de l'instrument.	Assurez-vous qu'une ali- mentation est disponible et en service. Vérifiez le câble d'alimentation, le fusible interne, et rem- placez-le si nécessaire par un fusible du type indiqué.
L'instrument n'envoie pas de données MIDI.	Le module MIDI est désactivé.	Activez le module MIDI en pressant On/Off dans MIDI Module.
L'instrument ne peut pas être contrôlé par MIDI.	Les données MIDI ne sont pas envoyées sur le canal MIDI 1 ou 2.	Veuillez n'envoyer les données MIDI que sur les canaux MIDI 1 et/ou 2.
L'instrument ne joue/n'envoie qu'une valeur de dynamique fixe	La courbe de dyna- mique fixe est sélec- tionnée.	Sélectionnez une autre courbe de dynamique.
Aucun son n'est en- tendu.	La banque de sons est désactivée. Le volume est réglé sur 0. Câble de connexion/ casque défectueux. Une pédale de sustain est connectée à l'entrée pour pédale d'expres- sion.	Activez la banque de sons en pressant On/Off dans Sound Bank. Réglez Volume sur un niveau plus élevé. Changez le câble/ casque. Débranchez la pédale de sustain de la prise Expression.
Un seul son est entendu en mode Split ou Layer.	Le bouton Balance est à fond du côté Upper ou Lower.	Bougez la commande Balance.
Aucun son n'est enten- du en provenance de l'entrée audio.	Le niveau de l'entrée audio est réglé au minimum. La source audio externe ne produit pas de son. Connexion de câble défectueuse.	Réglez Level . Vérifiez si la source so- nore externe envoie un signal audio. Changez le câble de connexion.
La pédale de sustain fonctionne à l'envers (elle tient les notes alors qu'on ne l'enfonce pas, pas quand on l'en- fonce).	Une pédale inadaptée est connectée et/ou l'instrument n'a pas bien détecté la polarité de la pédale.	Utilisez une pédale adap- tée et/ou éteignez l'ins- trument puis rallumez-le sans appuyer sur la pédale pour permettre à l'instrument de détecter la polarité de la pédale.
Les réglages faits (par exemple d'intensité ou de mixage d'effet) ne sont pas envoyés par l'instrument ou ne peuvent pas être enre- gistrés par un logiciel séquenceur.	L'instrument n'est pas réglé sur le canal MIDI 16. L'entrée MIDI du séquenceur n'est pas réglée sur le canal 16 ou sur « tous les canaux ».	Réglez le module MIDI sur le canal 16 et acti- vez-le. Réglez l'entrée MIDI du séquenceur sur le canal 16 ou sur « tous les canaux ».
D'autres modules de sons MIDI ne s'ac- cordent pas automati- quement sur la hauteur interne de l'instrument.	Le module de sons externe ignore les messages exclusifs MIDI (SysEx). Les canaux MIDI ne sont pas identiques.	Activez la réception et le traitement des messages SysEx MIDI sur le module de sons. Réglez l'instrument et le module de sons externe sur le même canal MIDI.

Guide de dépannage

Chaque produit Studiologic a été soigneusement fabriqué, étalonné et testé, et bénéficie d'une garantie. Les dommages causés par un transport, une fixation ou une manipulation incorrects ne sont pas couverts par cette garantie. Pour de plus amples informations, adressez-vous exclusivement à votre revendeur et/ou distributeur local.

Ce produit est conf	orme aux directives européennes :
2004/108/CE	Directive concernant la compatibilité électromagné- tique
DIN EN 55013	Perturbations radioélectriques des récepteurs de radio- diffusion et de télévision et équipements associés
DIN EN 55020	Caractéristiques d'immunité électromagnétique des récepteurs de radiodiffusion et de télévision et équipe- ments associés

Recanati, 20. 05. 2012 Marco Ragni, Président-directeur général

Cette déclaration devient caduque si l'appareil est modifié sans approbation.

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

Éloigner l'équipement du récepteur.

• Brancher l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

 Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non autorisés de ce système peuvent invalider le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

Ce produit est fabriqué conformément à la directive 2002/95/CE.

L'objectif de la directive 2003/108/CE est, en priorité, la prévention des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), et en outre, la réutilisation, le recyclage et les autres formes de valorisation de ces déchets afin d'en réduire l'élimination. Merci de nous aider à garder notre environnement propre.

Afin d'assurer une qualité maximale, tous les appareils Studiologic de Fatar sont toujours conçus pour être à la pointe de la technologie, donc des mises à jour, modifications et améliorations sont apportées sans avis préalable. Les caractéristiques techniques et l'aspect du produit peuvent différer de ce qui est indiqué dans ce mode d'emploi.

Toutes les marques commerciales utilisées dans ce mode d'emploi sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Garantie

Conformité CE

Réglementation FCC





À la pointe du progrès

Marques commerciales





Appendix

MIDI Implementation Chart

Studiologic NUMA Concert			
Basic information		Transmitted	Recognized
MIDI	channels	1 - 16	1, 2
Note	numbers	0 - 127	0 - 127
Progr	am change	0 -127	0, 1, 2, 4, 5, 7, 17, 18, 32, 33, 48, 50
Bank	select	yes	no
MIDI	Mode		multi
Note	On velocity	yes	yes
Note	Off velocity	no	no
After	touch	no	no
Pitch	Bend	yes	yes
MIDI	сс	Transmitted	Recognized
1	Modulation	yes	yes
7	Volume	yes	yes
8	Balance	yes	yes
11	Expression	yes	yes
13	Effect Control 2	yes	yes
64	Sustain	yes	yes
80	General Purpose 5	yes	yes
81	General Purpose 6	yes	yes
91	Effects 1 depth	yes	yes
93	Effects 3 depth	yes	yes
123	All notes off	yes	yes
Syste	m Exclusive	Transmitted	Recognized
Maste	er Tune	F0, 41, 00, 42, 12, 40, 00, 00, 00, xx, xx, xx, 00, F7	no

xx = Value (00 - 7F)

Please note: MIDI CC not listed above are not supported by the NUMA Concert.

Append	lix
--------	-----

Studiologic NUMA Concert						
Keyboard	Number of Keys	88				
	Туре	Graded Hammer Action (TP40 Wood)				
	Velocity Curves	Low, Mid, High, Fixed, 1x user designed (Fatar Touch)				
Sound Engine	Polyphony	128				
	Туре	Stereo Multi Samples True Sound Technology				
	Voices / Instruments	12				
Effects	Reverb	Room, Hall, Delay				
Processor	Modulation	Chorus, Phaser, Rotary, Tremolo, Strings Resonance (with control Off-10)				
	EQ	Low Shelf @ 180Hz, ±12dB High Shelf @ 3,5kHz, ±12dB				
Display	LED	7 segment, 3 digits				
Connections	Audio Out	Left/Right, 6,3mm phone jack				
	Audio In	Stereo L/R, 3,5mm mini ste- reo phone jack				
	Headphones	2 x 6,3mm stereo phone jack				
	MIDI	In - Out - Thru				
	USB	USB to Host				
	Hold Pedal	6,3mm mono jack, Contact open at rest				
	Expression Pedal	6,3mm stereo jack				
Power Supply	AC In (IEC Power Entry)	100V - 240V				
	Fuse	500mA, 250V, F				
Weight		20 kg 44,1 lbs				

Specifications
Technische Daten
Specifiche Tecniche
Caractéristiques techniques



Dimensions Abmessungen Dimensioni Dimensions



Preset	Sound	Split / Layer	Modulation	Reverb	Sus- tain	Expres- sion	Velocity Curve	Remarks Bemerkung Notazione
1	Concert Grand	Split 🗌 Layer 🗌	Chorus Phaser Rotary Tremolo	Room 🗌 Hall 🗍 Delay 🗍	U-L U L	U-L U L	F L M H Ft	
2	Stage Grand	Split 🗌 Layer 🗌	Chorus Phaser Rotary Tremolo	Room 🗌 Hall 🗍 Delay 🗍	U-L U L	U-L U L	F L M H Ft	
3	E Piano 1	Split 🗌 Layer 🗌	Chorus □ Phaser ■ Rotary □ Tremolo □	Room □ Hall ■ Delay □	U-L U L	U-L U L	F L M H Ft	
4	E Piano 2	Split 🗌 Layer 🗌	Chorus Phaser Rotary Tremolo	Room □ Hall ■ Delay □	U-L U L	U-L U L	F L M H Ft	
5	E Piano 3	Split 🗌 Layer 🗌	Chorus Phaser Rotary Tremolo	Room 🗌 Hall 🗍 Delay 📕	U-L U L	U-L U L	F L M H Ft	
6	Clavi	Split 🗌 Layer 🗌	Chorus □ Phaser ■ Rotary □ Tremolo □	Room ■ Hall □ Delay □	U-L U L	U-L U L	F □ L □ M ■ Ft □	
7	Pad 1	Split 🗌 Layer 🗌	Chorus Phaser Rotary Tremolo	Room	U-L U L	U-L U L	F L M H Ft	
8	Pad 2	Split 🗌 Layer 🗌	Chorus Phaser Rotary Tremolo	Room	U-L U L	U-L U L	F L M H Ft	
9	Organ 1	Split 🗌 Layer 🗌	Chorus Phaser Rotary Tremolo	Room	U-L U L	U-L U L	F L M H Ft	
10	Organ 2	Split 🗌 Layer 🗌	Chorus Phaser Rotary Tremolo	Room	U-L U L	U-L U L	F L M H Ft	
11	Bass 1	Split 🗌 Layer 🗌	Chorus Phaser Rotary Tremolo	Room ■ Hall □ Delay □	U-L U L	U-L U L	F L M H Ft	
12	Bass 2	Split 🗌 Layer 🗌	Chorus Phaser Rotary Tremolo	Room □ Hall ■ Delay □	U-L U L	U-L U L	F L M H Ft	

Preset	Sound	Split / Layer	Modulation	Reverb	Sus- tain	Expres- sion	Velocity Curve	Remarks Bemerkung Notazione
13	Concert Grand Pad1	Split □ Layer ■	Chorus Phaser Rotary Tremolo	Room	U-L U L	U-L 🗌 U 🗌 L 🔳	F □ L □ M ■ H □ Ft □	Chorus assing: Lower Hall assing: U-L
14	Stage Grand Pad 2	Split □ Layer ■	Chorus Phaser Rotary Tremolo	Room □ Hall ■ Delay □	U-L 🗌 U 📕 L 🗌	U-L U L	F 🗌 L 🗆 M 🗖 H 🗌 Ft 🗌	
15	E Piano 3 Pad 1	Split 🗌 Layer 📕	Chorus ☐ Phaser ■ Rotary ☐ Tremolo ☐	Room □ Hall ■ Delay □	U-L U U L	U-L 📕 U 🗌 L 🗌	F L M H Ft	Phaser assing: Uppuer Hall assing: U-L
16	Concert Grand E Piano 1	Split 🗌 Layer 📕	Chorus □ Phaser ■ Rotary □ Tremolo □	Room □ Hall ■ Delay □	U-L U U L	U-L U L	F L M H Ft	Phaser assing: Lower Hall assing: U-L
17	Organ 1 Bass 1	Split ∎ Layer □	Chorus Phaser Rotary Tremolo	Room □ Hall ■ Delay □	U-L U U L	U-L U L	F L M H Ft	Split point: E3 Rotary assign: Upper Hall assign: U-L
18	E Piano 1 Bass 2	Split ∎ Layer □	Chorus □ Phaser ■ Rotary □ Tremolo □	Room □ Hall ■ Delay □	U-L U U L	U-L U L	F L M H Ft	Split point: E3 Phaser assign: Upper Hall assing: U-L
19	Pad 2 Bass 2	Split ■ Layer □	Chorus Phaser Rotary Tremolo	Room □ Hall ■ Delay □	U-L U U L	U-L U U L	F □ L □ M ■ H □ Ft □	Split point: E3
20	E Piano 3 Pad 1	Split ■ Layer □	Chorus □ Phaser ■ Rotary □ Tremolo □	Room □ Hall ■ Delay □	U-L U L	U-L U L	F 🗌 L 🗆 M 📕 H 🗋 Ft 🗌	Split point: E3 Octave Lower: +2 Octave Upper: -1 Phaser assign: Upper Hall assign: U-L
21	Clavi Pad 2	Split 🗌 Layer 📕	Chorus Phaser Rotary Tremolo	Room □ Hall ■ Delay □	U-L I	U-L U U L U	F L M H Ft	Chorus assign: U-L Hall assign: Lower
22	Concert Grand Bass 1	Split ∎ Layer □	Chorus Phaser Rotary Tremolo	Room □ Hall ■ Delay □	U-L U L	U-L 📕 U 🗌 L 🗌	F L M H Ft	Split point: E3
23	E Piano 2 Pad 1	Split □ Layer ■	Chorus □ Phaser ■ Rotary □ Tremolo □	Room □ Hall ■ Delay □	U-L U L	U-L 📕 U 🗌 L 🗌	F L M H Ft	
24	Organ 2 Bass 1	Split ■ Layer □	Chorus □ Phaser □ Rotary ■ Tremolo □	Room □ Hall ■ Delay □	U-L 📕 U 🗌 L 🗌	U-L 📕 U 🗌 L 🗌	F □ L □ M ■ H □ Ft □	Split point: E3

Preset list	On the next page you find a master which you can copy and use for remarks of your own presets.
Preset-Liste	Auf der nächsten Seite finden Sie ein Master, die Sie kopieren und für die Bemerkungen des eigenen Presets.
Lista dei Preset	A pagina seguente, puoi trovare uno schema da copiare ed usare per appuntare i tuoi preset personali.
Liste des presets	En page suivante, vous trouverez un modèle de feuille que vous pouvez copier et utiliser pour noter les remarques concernant vos propres presets.

Preset	Sound	Split / Layer	Modulation	Reverb	Sus- tain	Expres- sion	Velocity Curve	Remarks Bemerkung Notazione
		Split 🗌 Layer 🗌	Chorus Phaser Rotary Tremolo	Room 🗌 Hall 🗍 Delay 🗍	U-L U L	U-L U L	F L M H Ft	
		Split 🗌 Layer 🗌	Chorus Phaser Rotary Tremolo	Room 🗌 Hall 🔲 Delay 🗌	U-L U L	U-L U L	F L M H Ft	
		Split 🗌 Layer 🗌	Chorus Phaser Rotary Tremolo	Room 🗌 Hall 🔲 Delay 🗌	U-L U L	U-L U L	F L M H Ft	
		Split 🗌 Layer 🗌	Chorus Phaser Rotary Tremolo	Room 🗌 Hall 🔲 Delay 🗌	U-L U L	U-L U L	F L M H Ft	
		Split 🗌 Layer 🗌	Chorus Phaser Rotary Tremolo	Room 🗌 Hall 🗍 Delay 🗍	U-L U L	U-L U L	F L M H Ft	
		Split 🗌 Layer 🗌	Chorus Phaser Rotary Tremolo	Room 🗌 Hall 🗍 Delay 🗍	U-L U L	U-L U L	F L M H Ft	
		Split 🗌 Layer 🗌	Chorus Phaser Rotary Tremolo	Room 🗌 Hall 🗍 Delay 🗍	U-L U L	U-L U L	F L M H Ft	
		Split 🗌 Layer 🗌	Chorus Phaser Rotary Tremolo	Room 🗌 Hall 🗍 Delay 🗍	U-L U L	U-L U L	F L M H Ft	
		Split 🗌 Layer 🗌	Chorus Phaser Rotary Tremolo	Room 🗌 Hall 🗍 Delay 🗍	U-L U L	U-L U L	F L M H Ft	
		Split 🗌 Layer 🗌	Chorus Phaser Rotary Tremolo	Room 🗌 Hall 🔲 Delay 🗌	U-L U L	U-L U L	F L M H Ft	
		Split 🗌 Layer 🗌	Chorus Phaser Rotary Tremolo	Room 🗌 Hall 🗍 Delay 🗍	U-L U L	U-L U L	F L M H Ft	
		Split 🗌 Layer 🗌	Chorus Phaser Rotary Tremolo	Room 🗌 Hall 🗍 Delay 🗍	U-L U L	U-L U L	F L M H Ft	



Rev. 01-2013